

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI COMPRESSORI SEMIERMETICI PER CO₂

OPERATING INSTRUCTIONS FOR CO₂ SEMI-HERMETIC COMPRESSORS

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR HALBHERMETISCHE CO2 VERDICHTER







SOMMARIO / SUMMARY / INHALTSVERZEICHNIS	
Sicurezza / Safety / Sicherheit •	2
Descrizione generale / Overview / Übersicht •	7
Installazione / Installation / Installation	10
Collegamenti elettrici / Electrical connections / Elektrische Anschlüsse •	13
Messa in servizio / Commissioning / Inbetriebnahme •	15
Accessori / Accessories / Zubehörteile •	18
Manutenzione / Maintenance / Wartung •	20
Emergenze / Emergency / Notfälle •	21
Dismissione / Dismantling / Demontage •	21
Avvertenze / Warning / Hinweise •	23
Prospetto anomalie / Failures chart / Fehlerliste •	25
Figure / Figures / Abbildungen •	33

Sicurezza Safety Sicherheit INFORMAZIONI SUL **PRESENTE INFORMATION ON THIS DOCUMENT** BEZÜGLICH DIESER ANLEITUNG **DOCUMENTO** We recommend to read Si raccomanda di leggere Wir empfehlen diese Anleitung attentamente il contenuto di carefully the content of these sorgfältig durchzulesen und sie instructions and to keep them in der Nähe des Verdichters queste istruzioni e conservarle prossimità near the compressor. aufzubewahren. in del compressore. Si raccomanda inoltre di We also recommend to keep Ebenfalls empfehlen wir eine mantenere una copia delle a copy of these instructions at der vorliegenden Anleitung im technischen Büro presenti istruzioni presso gli the technical divisions of the user enterprise anwendenden Firma uffici tecnici dell'impresa utilizzatrice. aufzubewahren. Per qualsiasi intervento si For any intervention you want Bei jedem Eingriff den Sie am execute Verdichter auszuführen voglia effettuare sul on compressor, look it up always beabsichtigen, ziehen Sie stets compressore, consultare document strictly sempre il in this diese Anleitung zu Rate und presente following the indications it documento, attenendosi folgen Sie strikt den strettamente alle indicazioni provides; for anything which is angegebenen Hinweisen; in all in esso contenute; per tutto expressly mentioned, jenen Fällen die hier nicht ciò non espressamente citato. contact always the ausdrücklich erwähnt intervenire. manufacturer before wenden Sie sich vor jeglichem prima di contattare intervening Eingriff immer an den Hersteller. sempre costruttore. The manufacturer refuses all Il costruttore declina ogni Der Hersteller verweigert responsability Verantwortung responsabilità per danni for jegliche causati a persone o cose damages caused to people bezüglich Schäden an or to things because of the dovuti alla mancata Menschen oder Gegenständen osservanza delle avvertenze non-conformity with the die auf eine Missachtuna der instructions this handbook contenute in questo manuale. Hinweise der vorliegenden Le Officine Mario Dorin. si provides. Anleitung zurückzuführen sind. riservano il diritto di Officine Mario Dorin S.p.A. Officine Mario Dorin A.a.2 reserves the right to update aggiornare behält das Recht diese questa this publication at any time or Anleitung zu jedem beliebigen pubblicazione in qualunque momento 0 apportare to change the components Zeitpunkt zu aktualisieren oder modifiche of this unit if this is considered Teile der Einheit zu verändern а componenti falls dies aus bautechnischen dell'unità se questo viene necessary ritenuto necessario manufacturina or oder kommerziellen Gründen per esigenze costruttive commercial needs. als erforderlich erachtet commerciali. werden sollte. vietata la riproduzione partial total Es ist verboten diese Anleitung The \circ r ganz oder teilweise ohne der parziale o totale di queste reproduction of these istruzioni senza l'autorizzazione instructions forbidden schriftlichen Genehmigung von is written scritta delle Officine Mario without the Officine Mario Dorin S.p.A. zu reproduzieren. Dorin S.p.A. authorization by Officine Queste istruzioni non possono Diese Anleituna kann nicht alle Mario Dorin S.p.A. contenere tutte le avvertenze These instructions Hinweise und cannot e precauzioni in grado di include all the instructions Vorsichtsmaßnahmen coprire i rischi derivanti da and the precautions able to enthalten um jegliche Art von Risiko zu vermeiden; es ist zu qualsiasi eventualità; deve cover the risks resulting from essere tenuto presente che any event; you have to bear beachten, dass das für die

in mind that caution, care

and common sense

Installation

und

zuständige Personal in der Lage

Wartung

prudenza, attenzione, buon

senso, sono fattori che il



personale che effettua l'installazione, la manutenzione, e uso deve possedere e sono elementi che il costruttore può trasmettere ma non aggiungere.

CONFORMITÀ NORMATIVA

Il compressore a cui si riferisce questo manuale installazione/manutenzione è classificato come "auasiai sensi della macchina" "Macchine" Direttiva 2006/42/CE e NON deve essere messo in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporato non è stata dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni della stessa Direttiva "Macchine" 2006/42/CE.

Il compressore è conforme alla **Direttiva** "Bassa Tensione" 2006/95/CE.

Il compressore è escluso dall'applicazione della **Direttiva "Apparecchi a pressione"** 97/23/CE (art. 1 § 3.10).

Il compressore è realizzato in conformità alla norma **EN 12693:2008**.

L'installatore del compressore all'interno dell'impianto frigorifero è tenuto rispettare le pertinenti disposizioni del di legge paese di installazione riferimento agli impianti elettrici ed agli impianti di climatizzazione e le norme della serie EN 378.

PERSONALE QUALIFICATO

Qualsiasi operazione di installazione e/o manutenzione di questi compressori dovrà essere eseguita solo da **personale qualificato** ed in accordo alle varie Normative nazionali applicabili.

Questo manuale deve essere

factors that the staff, who executes the installation, the maintenance and the use, has to know; the manufacturer can convey these elements but cannot add them.

COMPLIANCE WITH THE REGULATIONS

The compressor specified and described in this installation/maintenance manual is provided for incorporation in machines as defined in the Machines Directive 2006/42/EC; and MUST NOT be put to use till the final machine it has to be incorporated to has not been declared as compliant, if need be, with the provisions of the same Directive "Machines" 2006/42/EC.

The compressor is in compliance with the **Low Voltage Directive** 2006/95/EC. The compressor is excluded from **Pressure Equipment Directive** 97/23/EC (art. 1 § 3.10).

The compressor is in compliance with the standard **EN 12693:2008**.

installer of the compressor inside the refrigerant system, is obliged follow the relevant provisions of the law in the installation country, making reference to the electrical systems and to the airconditionning systems, as well as the regulations of the EN **378** series.

QUALIFIED STAFF

Any installation and/or maintenance operations of these compressors shall be carried out by **qualified staff** only and according to the several applicable national regulations.

This manual shall be carefully

sein muss angemessene Vorsicht, Aufmerksamkeit und gesunden Menschenverstand anwenden zu können; diese Faktoren kann der Hersteller zwar mitteilen aber nicht mitliefern.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Verdichter der Gegenstand der vorliegenden Installationund Wartungsanleitung ist, wird laut der 2006/42/EG Maschinenrichtlinie als "Quasi-Maschine" bezeichnet und darf **NICHT** in Betrieb genommen werden solange er nicht in die Endmaschine eingebaut wird und diese, wenn notwendig und immer gemäß der selbigen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, als konform erklärt worden ist. Der Verdichter entspricht der

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

Der Verdichter obliegt nicht den Anforderungen der Regelung bezüglich "Druckgeräte" 97/23/EG (Art. 1 § 3.10).

Der Verdichter wurde entsprechend der Norm **DIN EN** 12693:2008 gebaut.

Der Installateur ist verpflichtet beim Einbau des Verdichters in die Kühlanlage, die im Installationsland geltenden gesetzlichen Vorschriften in bezug auf elektrische Anlagen, Klimaanlagen und Vorschriften der Serie **DIN EN 378** zu beachten

FACHPERSONAL

Jeglicher Installations- und/oder Wartungseingriff an diesen Verdichtern darf ausschließlich von **qualifiziertem Fachpersonal** und entsprechend der verschiedenen, nationalen anwendbaren Vorschriften, durchgeführt werden.

Diese Anleitung muss vor jedem

letto attentamente prima di eseguire ogni operazione sul macchinario; l'osservanza delle disposizioni è condizione necessaria per la sicurezza dell'operatore e dei macchinari interessati.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Per qualsiasi intervento di trasporto, installazione, regolazione, manutenzione o smantellamento del compressore, il tecnico addetto deve munirsi di scarpe di sicurezza, guanti di protezione ed occhiali di protezione.

RISCHI RESIDUI

compressore stato è progettato realizzato е cercando di eliminare o laddove impossibile ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e la salute degli utilizzatori. Nonostante ciò, permangono una serie di rischi residui per i quali è indispensabile che l'utilizzatore adotti delle misure di sicurezza complementari a quelle già realizzate tecnicamente sul compressore.

PRESSIONE INTERNA

Prima di procedere alla manutenzione del compressore, rimuovere la pressione all'interno del compressore, agendo su entrambi i rubinetti.

Non rimuovere parti del compressore soggette a pressione interna prima di aver effettuato tale operazione.

I valori di pressione di funzionamento sono molto superiori rispetto ai tradizionali sistemi di refrigerazione con Freon.

È importante segnalare che

read before carrying out any operation on the machinery; the observance of the provisions is essential to the operator as well as the involved machinery safety.

DEVICES OF PERSONAL PROTECTION

For any transportation, installation, adjustment, maintenance or dismantling of the compressor, the authorized technician has to supply himself with safety shoes, protection gloves and glasses.

OTHER RISKS

The compressor was designed and manufactured trying to avoid or, whenever it is impossible, to reduce to a minimum the risks for the users' safety and health.

Nevertheless, there is still a series of other risks and for them it is absolutely necessary for the user to implement the safety measures complementary to those technically already applied to the compressor.

INSIDE PRESSURE

Before starting the maintenance of the compressor, take away the pressure inside by acting on both taps.

Do not remove those parts of the compressor subject to an inside pressure before having executed this operation.

The running pressure values are much higher than the traditional refrigeration systems with Freon.

It is important to point out that given the physical features of CO₂ (critical temperature of 31°C and Eingriff an der Maschine sorgfältig durchgelesen werden; die Beachtung der Vorschriften stellt eine notwendige Bedingung dar, um die Sicherheit des Bedieners und der betroffenen Maschinen zu gewährleisten.

PERSÖNLICHE

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Während des Transports, der Installation, der Einstellung, der Wartung oder der Demontage des Verdichters muss der zuständige Techniker Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe und Schutzbrillen tragen.

VERBLEIBENDE RISIKEN

Bei der Planung und Herstellung Kompressors des wurde versucht alle Sicherheits- und Gesundheitsgefährdende Risiken für den Bediener zu oder. wo vermeiden dies unmöglich war, diese auf ein Minimum ZU beschränken. Trotzdem verbleiben einiae Restrisiken die es unabdingbar notwendig machen, dass der Bediener zuzüglich zu den Sicherheitsvorkehrungen die technisch am Kompressor angebracht sind, ergänzende Schutzmaßnahmen anwendet.

INNENDRUCK

Vor jedem Wartungseingriff den Druck im Kompressor durch die zwei dazu vorgesehenen Ventile ablassen.

Entfernen Sie keine Teile des Verdichters die dem Innendruck ausgesetzt sind, bevor Sie nicht den Druck abgelassen haben.

Die Betriebsdrücke bei CO2 sind wesentlich höher als bei traditionellen Kühlanlagen mit Freon.

Es ist wichtig hervorzuheben, dass durch die physikalischen Eigenschaften von CO2 (kritische Temperatur von



per le caratteristiche fisiche del CO2 (temperatura critica di 31 °C e corrispondente pressione critica di 73 bar) si raggiungere possono pressioni elevate (maggiori di 73 bar) anche sul lato di aspirazione per effetto temperature ambientali elevate anche ad ed impianto fermo.

corresponding critical pressure of 73 bar) it is possible to reach high pressures (higher than 73 bar) on the suction side as well due to high ambient temperatures and also with an idle system.

31 Grad C und ein korrespondierender Druck von 73 bar) sehr hohe Drücke zu erreichen (höher als 73 bar); sowohl an der Saugseite wegen des Einflusses der hohen Umgebungstemperatur als auch am gesamten System.

PRECARICA DEL COMPRESSORE

All'interno dello stabilimento di produzione il compressore è stato opportunamente essiccato e caricato con gas protettivo (aria secca – PR-70) con sovrappressione di circa 0.5 ÷ 1 bar.

Prima di procedere all'installazione del la compressore, scaricare pressione di precarica agendo SU entrambi rubinetti. Non rimuovere alcun componente compressore prima di aver effettuato questa operazione.

USTIONE DA CALDO / DA FREDDO

Attendere il raffreddamento / riscaldamento delle superfici esterne dopo lo spegnimento del compressore per intervenire sullo stesso, in modo che non siano presenti temperature pericolose. Utilizzare guanti di protezione. Installare il compressore in luoghi non accessibili personale non informato sui rischi oppure impedirne l'accesso con recinzione.

IRRITAZIONI CUTANEE

Attenzione: il compressore è spedito con carica di olio. Evitare il contatto diretto con la pelle e con gli occhi, in quanto irritante.

ASFISSIA

La CO2 non è tossica né nociva, né esplosiva, ma può portare ad asfissia nel caso di

PRE-CHARGE OF THE COMPRESSOR

Inside the production factory, the compressor has been appropriately dried and charged with protective gas (dry air – PR-70) with an exta pressure of about $0.5 \div 1$ bar.

Before starting the installation of the compressor, discharge the pressure of pre-charge by acting on both service valves. Do not remove any component from the compressor before having executed this operation.

BURNS FOR HEAT/FOR COLD

Wait for the cooling/heating of the external surfaces after the compressor stopped if you want to intervene on it; in this way there are not dangerous temperatures.

Make use of protection gloves. Install the compressor in places that are not accessible to the staff who does not know about the risks or block their access by means of fences.

SKIN IRRITATIONS

Caution: the compressor is shipped with a charge of oil. Avoid the direct contact with the skin and the eyes since it is irritant.

ASPHYXIA

CO₂ is not toxic or injurious or explosive, but can cause asphyxia in case of system

SCHUTZGASFÜLLUNG DES VERDICHTERS

In der Produktionsstätte wurde der Verdichter angemessen getrocknet und mit Schutzgas (Trockenluft – PR 70) mit einem Überdruck von ungefähr 0,5 ÷ 1 bar gefüllt.

Vor der Installation des Verdichters, entladen Sie den Druck der Schutzgasfüllung über die beiden Absperrventile. Entfernen Sie keine Verdichterteile bevor Sie nicht den Druck abgelassen haben

BRAND-/KÄLTEWUNDEN

Nach dem Ausschalten des Verdichters muss man vor jeglichem Eingriff das Abkühlen/sich erwärmen der Außenflächen abwarten um gefährliche Temperaturen zu vermeiden.

Schutzhandschuhe verwenden. Installieren Sie den Verdichter in Räumen denen kein ZU Personal Zugang hat, das nicht über dessen Risiken informiert ist oder den untersagen Sie Zugang mittels einer Einzäunung.

HAUTREIZUNGEN

Achtung: der Verdichter wird mit einer Ölfüllung geliefert. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Haut oder mit den Augen da das Öl reizend ist.

ERSTICKUNG

Das Kühlmittel CO2 ist weder toxisch, noch giftig, noch explosionsgefährdend, kan

perdita dell'impianto in ambiente non correttamente aerato.

La CO2 è inodore e incolore e può non essere percepita direttamente in caso di emissione.

Rispettare le prescrizioni sull'aerazione dell'ambiente di installazione.

RUMORE

Indossare dispositivi di protezione dell'udito in caso di permanenza prolungata in prossimità del compressore in funzione.

PROIEZIONE DI CO2 DA VALVOLA DI SICUREZZA

Il compressore ha una valvola di sicurezza sul lato di bassa e una sul lato di alta pressione, che scaricano verso l'ambiente esterno quando la pressione della macchina eccede quella indicata sulla targhetta (rispettivamente PS e Pss).

Installare il compressore in modo che l'eventuale uscita di CO₂ non provochi pericoli: orientare il flusso in modo che sia indirizzato in zone non frequentate; nel caso in cui ciò non sia possibile, prevedere opportuni ripari dal flusso.

LESIONI DOVUTE AL TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

Adottare le comuni misure di sicurezza per il trasporto di carichi pesanti mediante attrezzature a forche o a gancio.

Utilizzare unicamente il punto di sollevamento indicato. Indossare scarpe di sicurezza.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Sul compressore sono riportati i seguenti simboli grafici la cui comprensione è importante ai fini della consapevolezza dei pericoli, degli obblighi e dei divieti legati alla leak into a not correctly well-aired place.

CO₂ is odourless and colourless and can be not perceived directly in case of emission.

Follow the instructions on airing of the installation place.

NOISE

Wear protection devices for your hearing if you stay for a long time near the working compressor.

${\color{red}{\rm CO_2}}$ PROJECTION FROM THE SAETY VALVE

This compressor is equipped with a safety valve on the low side and one on the high side, relieving toward the surrounding ambient at the pressure indicated on the nameplate (respectively PS and Pss).

Install the compressor so that a possible leak of CO₂ does not cause dangers: adjust the flow so that it is oriented towards areas that are not frequented; if this is not possible provide for the suitable shelters from the flow.

INJURIES CAUSED BY TRANSPORTATION AND HANDLING

Take the usual safety measures for the transportation of heavy loads by means of forklift trucks or hook equipments.

Use the indicated lifting point only.

Wear safety shoes.

SAFETY INDICATIONS

It is important to understand the following graphic signs in order to be aware of the dangers, the duties and the prohibitions connected with the machine: aber zum Erstickungstod führen, falls die Anlage ein Leck in einem schlecht belüfteten Raum haben sollte.

Das Kühlmittel Co2 ist Geruchsund Geschmacklos und kann bei Austritt nicht sofort wahrgenommen werden.

Folgen Sie den Vorgaben bezüglich der Belüftung des Installationsraumes.

LÄRMSCHUTZ

Tragen Sie eine Lärmschutzvorrichtung falls Sie sich länger in der Nähe des in Betrieb befindlichen Verdichters aufhalten sollten.

CO₂ AUSTRITT AUS DEM SICHERHEITSVENTIL

Der Verdichter ist mit zwei Sicherheitsventilen ausgestattet: eines auf der Hochdruck- und eines auf der Niederdruckseite die den Druck nach außen ablassen wenn dieser den Wert übersteigt der auf dem Schild angegeben ist (jeweils PS und Pss).

Installieren Sie den Kompressor derart dass der etwaige CO₂ Austritt keine Gefahren verursachen kann: wenden Sie Ausströmung in Bereiche die nicht begangen werden; falls dies nicht möglich sein sollte, sorgen Sie für angemessene Schutzvorrichtungen.

VERLETZUNGEN BEIM TRANSPORT ODER BEI DER BEWEGUNG

Wenden Sie die üblichen Sicherheitsvorkehrungen an, die beim Schwerlasttransport mittels Gabelstapler oder Transportgeräten mit Kranhaken angebracht sind. Die Maschine ausschließlich an

Die Maschine ausschließlich an der angegebenen Stelle anheben.

Tragen Sie Sicherheitsschuhe.

SICHERHEITSBESCHILDERUNG

Auf dem Kompressor befinden sich die folgenden Schilder. Es ist wichtig sie zu verstehen um sich der Gefahren, der Vorschriften und der maschinenbezogenen Verbote



macchina:



CORRENTE ELETTRICA

Esiste pericolo di folgorazione qualora si venga a contatto con i terminali elettrici. Il coperchio della scatola attacchi elettrici previene tale contatto. Non alimentare elettricamente il compressore fino a che il coperchio della scatola non sia completamente chiuso integro.



SUPERFICI CALDE/FREDDE

Le superfici del compressore possono avere temperature tali da determinare ustioni da caldo o da freddo.



PUNTO DI SOLLEVAMENTO:

É l'unico punto dove è possibile agganciare il compressore per realizzarne il sollevamento in sicurezza. Non sollevare il compressore da altri punti di ancoraggio.

RISCHIO ESPLOSIONE

- Il compressore deve essere protetto da un pressostato di alta pressione che fermi il compressore in caso di pressione eccessiva:
- Il valore di taratura deve essere inferiore al valore della PS indicata sulla targhetta del compressore.
- Il pressostato deve essere collegato alla presa di pressione situata sulla testa o sulla camera di compressione del compressore (a monte del rubinetto di mandata).



ELECTRICAL CURRENT

The danger of electrocution exists when you are in contact with the electrical terminals. The lid of the box for the electrical connections prevent this contact. Do not feed electrically the compressor till the lid of the box is not completely closed and integral.



HOT/COLD SURFACE

The temperatures of the compressor surfaces are such to cause burns for heat or for cold.



LIFTING POINT:

It is the only point where the compressor can be hooked so as to be lifted safely.

Do not lift the compressor from other anchor points

RISK OF EXPLOSION

A high pressure manostat has to protect the compressor so that it stops the compressor when the pressure is extreme:

- The calibration value has to be lower than the PS value reported on the compressor plate.
- The pressostat has to be connected to the pressure tube located on the head or on the compression chamber of the compressor (upstream of the discharge gas valve).

bewusst zu sein:



STROMZUFUHR

Das Berühren der elektrischen Anschlüsse kann zu einem Stromschlag führen. Der Deckel des elektrischen Schaltkastens verhindert eine solche Berührung. Schließen Sie den Kompressor nicht am Strom an, solange der Schaltkastendeckel nicht vollständig geschlossen und unversehrt ist.



KALTE/WARME OBERFLÄCHEN

Die Oberflächentemperatur des Verdichters kann zu Brandoder Kälteschäden führen.



HEBESTELLE:

Dies ist die einzige Stelle an der der Kompressor sicher hochgehoben werden kann. Heben Sie den Kompressor nicht an anderen Stellen hoch.

EXPLOSIONSGEFAHR

Ein Kompressor muss durch einen Hochdruck-Druckwächter geschützt werden um den Kompressor bei überhöhtem Druck anzuhalten:

- Der Einstellwert muss unter dem Druckwert liegen der auf dem Verdichter Schild eingetragen ist.
- Der Druckwächter muss an dem unabsperrbaren Hochdruckanschluss des Verdichters angeschlossen werden, der sich am Zylinderkopf oder auf der Verdichtungskammer des Kompressors befindet (oberhalb des Druckabsperrventiles).

Descrizione generale

Overview

Übersicht

Il compressore è composto

The compressor consists of a

Der Verdichter besteht au

da una carcassa che ospita al suo interno il motore elettrico e la parte meccanica di compressione a pistoni.

Il motore, opportunamente collegato all'alimentazione di energia elettrica, aziona il manovellismo e i pistoni che permettono, tramite collegamento delle tubazioni di aspirazione e di mandata, la pressurizzazione della CO₂ all'interno di un impianto frigorifero.

Il compressore opera con un ciclo a compressione di vapore che può essere sia transcritico che subcritico per la gamma di compressori CD, solo subcritico per la gamma SCC.

In entrambi i casi è necessario tenere ben presente che i valori di pressione di funzionamento sono molto superiori rispetto ai tradizionali sistemi di refrigerazione con Freon.

USO PREVISTO DEL COMPRESSORE

compressore è stato progettato costruito unicamente la per compressione di refrigerante R744 (CO₂)nel campo operativo descritto dal diagramma di applicazione riportato in allegato (Fig. 4), vincolo il temperatura di mandata di max 160°C per la gamma CD e di 130°C per la gamma SCC surriscaldamento aspirazione compreso tra 5K e 30K.

Il refrigerante utilizzato deve avere una classe di purezza N4.5 o equivalente, o $H_2O < 5$ ppm.

È vietato:

- l'utilizzo al di fuori del campo operativo e dei vincoli sopra indicati;
- la compressione di fluido diverso da quelli indicati sopra;

framework hosting the electric engine inside and the mechanical part of the piston compression.

The engine, which is suitably connected to the power supply, triggers the crank gear and the pistons that allow, by means of the connection to the suction and delivery pipes, the pressurization of CO₂ inside a refrigerant system.

The compressor works with a steam compression cycle that can be both transcritical and subcritical for the range of compressors CD, while subcritical only for the SCC range.

In both cases it is necessary to bear in mind that running pressure values are much higher than the traditional refrigerant systems with Freon.

EXPECTED USE OF THE UNIT

This compressor has been designed and manufactured only for the compression of the R744 (CO₂) refrigerants in the operational field the attached application chart describes (Fig. 4), with the restrain of а delivery temperature of 160°C max for the CD range and of 130°C for the SCC range and the overheating at the suction between 5K and 30K.

The employed refrigerant has to have a category of pureness N4.5 or equivalent or $H_2O < 5$ ppm.

What follows is forbidden:

- The use outside the operational field and the above mentioned restrains;
- The compression of a fluid other than the above-

einem Gehäuse in dessen Inneren sich ein Elektromotor und der mechanische Kolben-Verdichtungsteil befinden.

Nach dem fachgerechten Stromanschluss, setzt der Motor das Kurbelgetriebe und die Kolben in Beweauna die durch die Verbinduna der Anund Absaugrohre, das CO₂ innerhalb der Kühlanlage unter Druck setzen. Der Verdichter arbeitet mit einem Dampf-Kompressionszyklus der für die Linie der CD Kompressoren transkritisch wie subkritisch sein kann: in der SCC Linie ist er nur subkritisch.

In beiden Fällen ist gut zu beachten dass die Kompressionswerte bei laufender Anlage wesentlich höher sind als bei herkömmlichen Kühlsystemen die mit Freon betrieben werden.

VORGESEHENE ANWENDUNG DES KOMPRESSORS

Kompressor wurde ausschließlich entworfen und hergestellt um das Kühlmittel R744 (CO₂) unter Druck zu setzen; der Anwendungsbereich erfolgt anhand des beigelegten Diagramms (Abb. 4) unter Einhaltung der Druckgastemperatur von max. 160°C für die CD Linie, sowie 130°C für die SCC Linie und einer Überhitzung bei der Ansaugung die zwischen 5K und 30K liegt.

Das angewandte Kühlmittel muss der Reinheitsklasse N4.5 oder gleichwertig, oder H_2O < 5 ppm entsprechen.

Es ist verboten:

- Den Verdichter in anderen Bereichen oder unter Missachtung der oben aufgeführten Bedingungen einzusetzen;
- ein anderes Kühlmittel zu



- immergere il compressore in modo totale o parziale in fluidi o sottoporlo a getti d'acqua violenti;
- l'utilizzo in ambienti a rischio di esplosione;
- l'utilizzo con temperature ambiente inferiori a -20°C o superiori a 60°C;
- l'utilizzo in ambiente completamente chiuso (non aerato);
- l'utilizzo in ambienti con presenza di agenti chimici corrosivi.

Sulla targhetta di ciascun compressore è riportato il tipo e la quantità di olio caricato in fabbrica. Per eventuali rabbocchi e/o sostituzioni del lubrificante utilizzare solo il tipo indicato in targhetta.

IDENTIFICAZIONE DEL COMPRESSORE

Ogni compressore è identificato attraverso un numero di serie riportato su targhetta metallica rivettata. In accordo alla norma EN 12693, tale targhetta riporta:

- Nome del costruttore
- Modello del compressore
- Numero di serie
- Data di fabbricazione
- Max pressione di funzionamento in mandata (PS, in bar)
- Max pressione della zona di bassa pressione, sia in funzionamento che a fermo (Pss, in bar)
- Numero di fasi di alimentazione elettrica
- Voltaggio nominale, in Volt
- Frequenza nominale, in Hz
- Corrente a rotore bloccato, in Ampère
- Max corrente di funzionamento, in Ampère

mentioned ones;

- To plunge totally or partially the compressor into fluids or to subject it to strong jets of water;
- The use into places at risk of explosion;
- The use at ambient temperatures lower than -20°C or higher than 60°C;
- The use into a completely closed place (not wellaired);
- The use in places where corrosive chemical agents are present.

The plate of each compressor reports type and quantity of oil loaded at the factory. For any possible topping up and/or replacement of the lube, use the type indicated on the plate only.

COMPRESSOR IDENTIFICATION

Each compressor is identified thanks to a serial number reproduced on the metal plate riveted in compliance with the EN 12693 regulation; this plate specifies:

- Manufacturer's name
- Compressor model
- Serial number
- Manufacture date
- Max delivery running pressure (PS, in bar)
- Max pressure of the low pressure area both in the running and in the idle condition (Pss, in bar)
- Number of phases of power supply
- Nominal voltage, in volts
- Nominal frequency, in Hz
- Current when the rotor is blocked, in Ampère.
- Max running current, in Ampère.
- IP protection category.
- Nominal rotation speed in

- verwenden als die oben angegebenen;
- den Verdichter ganz oder teilweise in Flüssigkeiten einzutauchen oder starken Wasserspritzern auszusetzen:
- den Verdichter in explosionsgefährdeten Räumen zu betreiben
- der Betrieb bei Raumtemperaturen die unter –20°C oder über 60°C liegen;
- der Betrieb in vollständig geschlossenen Räumen (nicht belüftet);
- der Betrieb in Räumen in Anwesenheit von zersetzenden chemischen Stoffen.

Auf dem Typenschild eines jeden Verdichters ist die Art und die Menge des Öles angegeben das werkseitig eingefüllt worden ist. Bei einem etwaigen Nachfüllen und/oder Ersetzen des Schmieröls ausschließlich die auf dem Schild angegebene Sorte verwenden.

KENNZEICHNUNG DES VERDICHTERS

Jeder Verdichter ist durch eine Seriennummer gekennzeichnet die auf einem vernieteten Metallschild eingetragen ist. Gemäß Norm DIN EN 12693 stehen auf dem Schild folgende

Angaben:

- den Herstellername
- das Verdichter Modell
- die Seriennummer
- das Herstellungsdatum
- Max. Betriebsdruck in Ausgangsrichtung (PS, in Bar)
- Max Druck im Niederdruckbereich, sei es bei Betrieb wie bei Stillstand (Pss. in Bar)
- Phasenanzahl der elektrischen Anspeisung
- Nominale

Spannungsangabe, in Volt

Nominale Frequenz, in Hz

- Classe di protezione IP
- Velocità di rotazione nominale, in RPM
- Volume spostato, in m³/h

! AVVERTENZA:

IL COMPRESSORE POTRÀ ESSERE IMPIEGATO LIMITATAMENTE A QUANTO RIPORTATO SULLA TARGHETTA IN TERMINI DI PS (MASSIMA PRESSIONE AMMISSIBILE) E PSS (MASSIMA PRESSIONE DI STANDSTILL) COSÌ COME DEFINITE DALLA EN 12693.

Nelle comunicazioni con le O.M.D. è importante fare riferimento al numero di matricola del compressore al fine di consentire una corretta e veloce rintracciabilità del prodotto.

RPM.

• Displaced volume in m³/h

! WARNING:

IT SHALL BE POSSIBLE TO USE THE COMPRESSOR WITHIN SYSTEM PRESSURES IN ACCORDANCE TO WHAT STATED ON ITS NAMEPLATE IN TERMS OF PS (MAXIMUM ALLOWABLE PRESSURE) AND PSS (MAXIMUM STANDSTILL PRESSURE) AS DEFINED IN EN12693.

For communications with O.M.D. it is important to make reference to the registration number of the compressor in order to allow a correct and quick traceability of the item.

- Strom bei blockiertem Rotor, in Ampere
- Max Betriebsstrom, in Ampere
- IP Schutzklasse
- Nominale

Rotationsgeschwindigkeit in RPM (Umdrehungen pro Minute)

- Theor. Hubvolumen in m³/h
- ! ACHTUNG:

DER VERDICHTER DARF AUSSCHLIEBLICH ZU DEN AUF DEM SCHILD ANGEGEBENEN PS WERTEN BETRIEBEN WERDEN (MAXIMAL ZUGELASSENER DRUCK BEI STILLSTAND) GEMÄß DIN EN12693.

Bei Mitteilung an O.M.D. ist es wichtig auf die Serien Nummer des Kompressors hinzuweisen um das Produkt richtig und schnell ausfindig machen zu können.

Installazione

Installation

Installation

! ATTENZIONE:

Qualora l'imballo risulti danneggiato e/o sussistano comunque dubbi sulla integrità del compressore ricevuto non procedere all'installazione dello stesso.

TRASPORTO DEL COMPRESSORE

Il trasporto del compressore imballato su pallet o in cassa deve avvenire sollevandolo tramite un carrello elevatore a forche, verificando preventivamente la portata dello stesso rispetto al peso del compressore indicato in figura 3.

Nel caso il compressore sia privo di pallet o cassa, la movimentazione deve avvenire mediante il golfare in dotazione (indicato in figura 1 come lifting point) al quale applicare il gancio di sollevamento dell'attrezzatura utilizzata, verificando preventivamente la portata

! ATTENTION:

Should packaging be damaged and/or doubts on the integrity of the compressor received arise do not proceed to the compressor installation.

COMPRESSOR TRANSPORT

The transport of the packaged compressor on pallets or into a case has to be executed by lifting it by means of a forklift truck, by checking in advance the capacity of it compared with the weight of the compressor indicated in figure 3.

Should the compressor be without pallet or case, the handling has to be executed by means of the supplied eyebolt (which is indicated in figure 1), the lifting hook of the employed equipement has to be coupled to, by checking in advance its capacity compared with the

! ACHTUNG:

Falls die Verpackung beschädigt ist und/oder Zweifel über die Unversehrtheit des gelieferten Verdichters bestehen sollten, installieren Sie das Gerät nicht.

TRANSPORT DES VERDICHTERS

Der auf einer Palette und Karton oder in einer Kiste verpackte Verdichter muss mit einem Hub- oder Gabelstapler transportiert werden nachdem die Ladefähigkeit des selbigen mit dem Gewicht des Kompressors verglichen wurde wie in Abb. 3 angegeben.

Falls der Verdichter ohne Palette oder Kiste sein sollte, erfolgt der Transport durch den in der Ausstattung enthaltenen Hebering (in Abb. 1 als Lifting Point (Hebepunkt) bezeichnet). In diesen Hebering greift der Kranhaken der angewandten Hebevorrichtung ein nachdem die Ladefähigkeit der selbigen



dello stesso rispetto al peso del compressore indicato in figura 3.

Se è necessario utilizzare un accessorio di sollevamento, verificare che la portata dello stesso sia pari o superiore al peso del compressore indicato in figura 3.

POSIZIONAMENTO

Il compressore può essere posizionato in un locale opportunamente areato oppure all'esterno purché ben riparato dalle intemperie. In entrambi i casi la macchina deve essere accessibile solo al personale autorizzato.

Installare il compressore orizzontalmente sulle apposite antivibranti sospensioni (vedere figura 2). compressore può lavorare anche con inclinazioni, secondo l'asse longitudinale e/o trasversale, diverse da zero e dipendenti dal modello compressore (per informazioni contattare nostro servizio di assistenza tecnica).

AERAZIONE LOCALE INSTALLAZIONE

Per evitare concentrazioni pericolose di refrigerante in caso di fuoriuscita necessario accidentale, è disporre adequata di ventilazione nel locale tecnico dove viene posizionato il compressore. Il locale di installazione deve essere provvisto di areazione ventilazione naturale 0 meccanica, in accordo alle norme tecniche applicabili.

Dal momento che eventuali fughe di refrigerante tenderebbero a occupare la parte inferiore dell'ambiente circostante si raccomanda di porre l'aspirazione del sistema di ricambio aria in posizione

weight indicated in figure 3

If it is necessary to use a lifting accessory, check that its capacity is equal to or higher than the compressor weight figure 3 shows.

COMPRESSOR ASSEMBLY

It is possible to place the compressor into a suitably well-aired room or outdoor provided that it is well sheltered from bad weather. In both cases the machine has to be accessible to the authorized staff only.

Install the compressor in a horizontal position on the appropriate vibration dampers (see figure 2). The compressor can work also with inclination, in respect to Ionaitudinal and/or transversal axis, different from zero and dependent on compressor model (for further information please contact our technical customer service).

AIRING OF THE INSTALLATION ROOM

To avoid dangerous concentrations of refrigerant in case of casual leak, it is necessary to provide a suitable airing in the technical room where the compressor is located. The installation room has to be equipped with natural airing or mechanical ventilation, in compliance with applicable technical the regulations

Since possible refrigerant leaks would tend to occupy the lowest part of the surrounding space we recommend to place the suction of the air exchange system in a lower position

mit dem Gewicht des Kompressors verglichen wurde - sowie in Abb. 3 angegeben. Wenn notwendig verwenden Sie Hebezubehör nachdem die Ladefähigkeit des selbigen mit dem Gewicht des Verdichters verglichen wurde - wie in Abb. 3 angegeben.

AUFSTELLUNG

Der Verdichter kann in einem angemessen belüfteten Raum oder auch im Freien, jedoch gut von Wetterunbilden geschützt, aufgestellt werden. in beiden Fällen muss dem zugelassenen Personal der Zugang frei stehen.

Den Verdichter auf den dazu vorgesehenen Schwingungsdämpfern horizontal aufstellen (siehe Abb. 2). Der Verdichter kann, je nach Modell, auch in anderen Längsund/oder Quer-Schräglagen betrieben werden (für eingehende Informationen setzten Sie sich mit unserem technischen Dienst in Verbindung).

BELÜFTUNG DES INSTALLATIONSRAUMES

Um gefährliche Konzentrationen im Falle einer unerwarteten Ausströmung von Kühlmittel zu vermeiden, ist es notwendig eine angemessene Belüftung des Maschinenraumes ZU gewährleisten in dem der Verdichter aufgestellt ist. Der Maschinenraum muss über eine natürliche oder eine mechanische Belüftung verfügen; gemäß anwendbarer, technischer Vorschriften.

Da etwaig ausströmendes Kältemittel dazu neigt sich in Bodennähe des umliegenden Raumes auszubreiten, ist es ratsam das Belüftungssystem in tiefer Position einzubauen.

ribassata.

COLLEGAMENTO DELLE TUBAZIONI

procedere Prima di del all'installazione compressore, scaricare la pressione di precarica agendo SU entrambi rubinetti. Non rimuovere alcun componente dal compressore prima di aver effettuato questa operazione.

Procedere all'installazione come segue:

- Rimuovere i rubinetti del compressore;
- Saldare i rubinetti alle tubazioni dell'impianto;
- Rimontare i rubinetti sul compressore;
- Eseguire la verifica delle perdite dalle tubazioni mediante prova in pressione con N_2 o aria secca, seguendo tutte le procedure di sicurezza necessarie, come ad esempio l'impiego di un riduttore di pressione interposto tra la bombola e l'impianto e lasciando rubinetti del compressore chiusi (ATTENZIONE! Durante questa prova non superare la pressione di standstill);
- Aprire i rubinetti del compressore;
- Rimuovere l'aria dall'impianto mediante vuoto fino a minimo 1,5 mbar;
- Procedere alla carica del refrigerante nell'impianto.

! Attenzione:

Non usare il compressore per fare il vuoto.

Non alimentare elettricamente il compressore in condizioni di vuoto!

! Attenzione:

Non utilizzare il compressore per fare la carica di

PIPES CONNECTION

Before starting the installation of the compressor, discharge the pressure of pre-charge by acting on both service valves. Do not remove any component from the compressor before having executed this operation.

Execute the installation in the following way:

- Remove the service valves of the compressor;
- Weld the service valves to the system pipes;
- Reassemble the service valves on the compressor;
- Check the leaks from the pipes by means of a pressure test with N2 or dry air following all the required safety procedures such as, for example, the use of a pressure reducer placed between the bottle and the system and leaving the compressor service valves closed (ATTENTION! During this test do not overcome the standstill pressure);
- Open the service valves of the compressor;
- Take away the air of the system by means of the vacuum till a minimum of 1,5 mbar;
- Fill up the system with refrigerant.

! Attention:

Do not use the compressor to create a vaccum

Do not feed electrically the

compressor in vacuum conditions!

!Attention:

Do not use the compressor to fill up the system with refrigerant.

ROHRANSCHLÜSSE

Vor der Installation des Verdichters den Druck der Schutzgasfüllung durch die zwei Absperrventile ablassen. Vor diesem Eingriff, keinen Teil vom Verdichter entfernen.

Die Installation wie folgt durchführen:

- Die Absperrvenile des Verdichters entfernen:
- Die Absperrventile an die Anlagenrohre anlöten ;
- Die Ventile wieder auf den Verdichter montieren;
- Die Dichtheit der Rohre durch einen Druckprüfung mit oder **Trockenluft** N_2 kontrollieren. Dabei sind alle Sicherheitsvorschriften 711 beachten wie z.B. Verwendung **Druckminderers** eines zwischen der Gasflasche und Anlage und die Absperrventile am Verdichter geschlossen halten ZU (ACHTUNG! Überschreiten Sie bei dieser Kontrolle nicht den Stillstand-Druck);
- Öffnen Sie die Verdichter Absperrventile;
- Saugen Sie durch Vakuum die Luft aus der Anlage bis zu einem Minimum von 1,5 mbar ab;
- Füllen Sie das Kühlmittel in die Anlage.

! Achtung:

Verwenden Sie den Verdichter nicht um das Vakuum zu erzeugen.

Schließen Sie den Verdichter nicht an das Stromnetz an wenn er sich im Vakuum-Zustand befindet!

! Achtung:

Verwenden Sie den Verdichter nicht um die Anlage mit Kühlmittel zu füllen.



refrigerante nell'impianto.

! Attenzione:

Prima di collegare i rubinetti alle tubazioni assicurarsi che tutti i tappi in plastica siano stati rimossi.

Evitare per quanto possibile l'ingresso di aria nel compressore! Tenere chiuse le connessioni del compressore durante la saldatura dei rubinetti alle tubazioni.

Mantenere chiusi i rubinetti, una volta rimontati, finché non si avvia la procedura di messa in vuoto.

Assicurarsi che tutte le tubazioni e le giunzioni siano perfettamente pulite e a tenuta.

Le indicazioni relative alle connessioni standard sono presenti nella figura 3.

!Attention:

Before connecting the service valves to the pipes be sure that all the plastic caps have been taken away.

Avoid, as much as possible, the air inlet into the compressor!

Keep the connections closed during the welding of the service valves to the pipes.

Once the service valves have been reassembled, keep

been reassembled, keep them closed till the vacuum procedure is not implemented.

Be sure that all the pipes and the joints are perfectly clean and tight.

The indications regarding standard connections are shown in figure 3.

! Achtung:

Bevor Sie die Absperrventile an die Rohre anschließen, überprüfen Sie, dass alle Plastikstöpsel entfernt worden sind.

Verhindern Sie soweit wie möglich den Lufteingang in den Kompressor! Halten Sie die Verdichter Verbindungen während des Anlötens der Ventile an die Rohre geschlossen.

Halten Sie die Ventile geschlossen nachdem Sie diese wieder montiert haben und solange nicht die Evakuierung eingeleitet worden ist.

Überprüfen Sie, dass alle Rohre und Verbindungsstellen perfekt sauber und dicht sind.

Angaben bezüglich der Standardverbindungen sind in Abb. 3 geschildert.

Collegamenti elettrici

collegamento all'alimentazione elettrica deve avvenire aprendo la scatola attacchi elettrici e collegando le fasi alimentazione, il conduttore equipotenziale ed i conduttori per i segnali dei sensori di temperatura secondo indicazioni riportate all'interno del coperchio della scatola e targhetta sulla compressore.

Collegare elettricamente la resistenza carter, laddove prevista, e le altre apparecchiature elettriche.

La targhetta posta su ogni compressore riporta i valori di tensione e frequenza del motore: assicurarsi che siano in accordo con la tensione e frequenza della linea.

Electrical connections

The connection to the power supply has to be made by opening the box of the electric connections and by connecting the phases of power supply, the equipotential wire and the wires for the signals of the temperature sensors following the instructions provided inside the lid of the box and on the compressor plate.

Connect the carter resistance, whenever it is provided, and the other electric equipments.

The plate positioned on each compressor shows the motor's voltage and frequency values: make sure they comply with the line's voltage and frequency.

Elektrische Anschlüsse

Der Anschluss an das Stromnetz durch Öffnen elektrischen Schaltkastens und Anschließen der Stromzufuhrphasen, der Erdung Melder und der der Temperatursensoren gemäß den Angaben, die auf der Innenseite des Kastendeckels auf dem Typenschild angebracht sind.

Schließen Sie die anderen elektrischen Geräte und die Ölheizung des Kurbelgehäuses an, wo diese vorgesehen sind.

Das Typenschild das auf jedem Verdichter angebracht ist, gibt Angaben über die Spannung und die Motorfrequenz an: überprüfen Sie dass die Zuleitungen dieser Spannung und Frequenz entsprechen.

! Attenzione:

La potenza nominale installata in HP NON è un parametro significativo per il dimensionamento dei componenti elettrici.

! Attenzione:

Per il dimensionamento dei contattori, dei cavi e dei dispositivi di protezione (fusibili, interruttori magnetotermici)

dell'impianto elettrico di alimentazione riferirsi ai valori di max corrente di funzionamento (FLA) e di corrente a rotore bloccato (LRA) riportate sulla targhetta, sui cataloghi e sul software di selezione.

! Attenzione:

Prevedere sull'impianto elettrico di alimentazione le opportune misure di sicurezza contro la protezione dai contatti indiretti, in funzione del sistema di distribuzione e della resistenza di terra o impedenza dell'anello di guasto a terra (es. interruttore differenziale ad alta sensibilità).

(Per gli schemi elettrici e le indicazioni per il collegamento vedi anche pagina web www.dorin.com).

! Attenzione:

Pericolo di cortocircuito dovuto alla presenza di condensa nella scatola attacchi elettrici.

Usare soltanto passacavi standard e prestare la massima attenzione nell'effettuare una ermetizzazione corretta durante il montaggio.

! Attenzione:

Nel caso di motori PWS fare particolare attenzione al fatto che sia rispettata la sequenza

! Attention:

The rated HP is NOT a significant parameter for the dimensions of the electrical components.

! Attention:

For the dimensions of the contactors, cables and protection devices (fuses, breakers) of the circuit electrical power refer to the values of maximum working (FLA) and start-up current (LRA) shown on the nameplate as well as in the catalogues and in the selection software.

!Attention:

Take the suitable safety measures for the electric power supply against the protection from indirect contacts, depending on the distribution system and the earth resistance or the impedance of the earth fault ring (i.e. high sensitivity differential switch).

(For diagrams and information for the electrical connection see also the page www.dorin.com).

! Attention:

Danger of short circuit due to the presence of condensate in the electrical connections box.

Exclusively use standard fairleads and be careful while carrying out the correct airtight sealing during the assembly.

! Attention:

In the event of PWS motors pay particular attention to the observance of the sequence

! Achtung:

Die in PS angegebene Nennleistung stellt KEINEN wesentlichen Parameter der Dimensionierung der elektrischen Bestandteile dar.

! Achtung:

Dimensionierung Zur der Schütze, der Kabel und der Schutzvorkehrungen (Schutzsicherungen, magnetthermische Schalter) der elektrischen Stromzufuhranlage, beachten Sie die maximalen Betriebsstrom Werte (BSW) und die Betriebsstrom Werte bei blockiertem Rotor (LRA) die auf dem Typenschild, in den Katalogen und in der Software angegeben sind.

!Achtung:

Sehen Sie angemessene Sicherheitsvorkehrungen gegen indirekte Kontakte auf der Anlage der Stromzufuhr vor; beachten Sie dabei das Verteilungssystem und den Erdungswiderstand oder die Impedanz des Erdungsrings (z.B. hochempfindliche Differentialschalter).

(Für Schaltpläne und Angaben bezüglich der Anschlüsse lesen Sie auch die Web-Seite www.dorin.com).

! Achtung:

Kondenswasser im Schaltkasten kann zu einem Kurzschluss führen.

Verwenden Sie ausschließlich Standard Verschraubungen und wenden Sie die größte Sorgfalt bei der richtigen Abdichtung während der Montage an.

! Achtung:

Falls PWS (Teilwicklungsanlauf) Motoren verwendet werden, beachten Sie die richtige



delle fasi sui due avvolgimenti altrimenti al momento dell'alimentazione del secondo avvolgimento si avrà una condizione di "rotore bloccato" con pericolo di gravi danni elettrici.

Il tempo di ritardo tra l'alimentazione dei due avvolgimenti dovrà essere tra 0,2 e 0,5 secondi.

Un intervallo più lungo porterebbe solo maggiori rischi al motore.

Collegare il conduttore equipotenziale di protezione al terminale di terra.

SISTEMA DI PROTEZIONE

I motori vengono forniti con protezione interna PTC tramite THERMIK; per quanto riauarda i sensori PTC, i relativi contatti (indicati con T1-T2 nello schema attacchi elettrici) non devono essere collegati alla tensione di alimentazione ma alimentati solo tramite il modulo di elettronico protezione motore disponibile su richiesta per i protettori tipo termistore; viceversa per i protettori tipo THERMIK non è necessario del modulo l'impiego e i elettronico contatti andranno collegati in serie altre con le protezioni dell'impianto.

of the phases on the two windings, otherwise upon the second winding feed, there will be a condition of "rotor blocked" with danger of serious electrical damages.

The delay time between the two windings feed shall be included between 0,2 and 0,5 seconds.

A longer range would only give rise to more risks for the motor.

Connect the protection equipotential wire to the earth terminal.

PROTECTION SYSTEM

The motors are equipped with PTC internal protection or through THERMIK; as for PTC the relevant connections (indicated as T1-T2 in the wiring diagram) shall not be connected to the power supply voltage but fed only through the motor protection electronic module REL, available on demand for protections such as thermistor; vice versa for protections such as thermik the use of REL is not necessary and the contacts shall be connected in series with the other system protections.

Sequenz der Phasen auf den zwei Wicklungen weil sonst nach dem Stromanschluss der zweiten Wicklung dies zu einem blockierten Zustand des Rotors führen würde mit schweren elektrischen Folgeschäden.

Die Verzögerung der Stromanspeisung zwischen den zwei Wicklungen muss zwischen 0,2 und 0,5 Sekunden betragen.

Eine längere Zwischenzeit würde den Motor lediglich größeren Risiken aussetzen.

Verbinden Sie den äquipotentialen Schutzleiter an die Erdung.

SCHUTZSYSTEM

Die Motoren werden mit einem internen PTC Schutz geliefert oder sind durch THERMIK aeschützt. In Bezua auf die PTC Sensoren, dürfen die jeweiligen Kontakte (im Schema der elektrischen Anschlüsse als T1-T2 angegeben) nicht an das Stromnetz angeschlossen und nur durch das elektronische Modul versorgt werden das auf Anfrage für Schutzleitungen der Thermistor lieferbar ist: umaekehrt ist es für THERMIK Schutzleiter nicht notwendig elektronische das Modul anzuwenden und Anschlüsse müssen in Serie zu anderen Schutzvorrichtungen der Anlage angeschlossen werden.

Messa in servizio

Lavori preparatori:

- Alimentare la resistenza carter, se prevista (iniziare il processo di ricarica del refrigerante non al di sotto di 35°C÷40°C di temperatura dell'olio).

Una volta raggiunte tali temperature, mettere in marcia il compressore.

Commissioning

Preliminary works:

- Feed the carter resistance, if provided (start the refrigerant recharge process not below 35°C÷40°C of the oil temperature).

Once the indicated temperatures are reached, start the compressor.

Inbetriebnahme

Vorarbeiten:

- Die Ölheizung anschließen, wenn vorgesehen (mit dem Füllen des CO2 Kühlmittels nicht beginnen, solange das Schmieröl nicht 35°C÷40°C erreicht).

-

Setzten Sie den Verdichter nach Erreichen dieser Temperaturen in Betrieb.

! Avvertenza:

Prima di mettere in marcia il compressore:

- > assicurarsi che il rubinetto di aspirazione e di mandata siano aperti;
- > Non avviare il compressore al suo interno auando sussistono condizioni di alto vuoto. Il mancato rispetto di questa avvertenza può avere gravissime consequenze come il repentino gumento della pressione interna con possibilità di esplosione e conseguenti rischi per personale che operi, transiti o stazioni in prossimità del macchinario.

Controllare il livello dell'olio, verificando che sia compreso fra i livelli chiaramente indicati sulla spia visiva, come nella, seguente figura:



INDICAZIONE LIVELLO OLIO

Durante le prime ore di funzionamento del compressore, verificare il livello dell'olio varie volte.

! Avvertenza:

Nel caso sia necessario aggiungere olio, utilizzare il tipo indicato in targhetta e farlo gradualmente, controllando il suo corretto ritorno al compressore:

Pericolo di colpi di liquido!

! Avvertenza:

Durante il funzionamento del compressore occorre evitare la migrazione di liquido dall'evaporatore al compressore.

Il funzionamento con refrigerante liquido può provocare i seguenti inconvenienti sulla macchina:

! Warning:

Before starting the compressor:

- > make sure the suction service valve and the discharge gas valve are open;
- ▶ Do the not start compressor when high vacuum conditions occur inside it. Non-observance of this warning can have very serious consequences such as the sudden increase of the internal pressure with possibility of explosion and consequent risks for the staff operating, passing by or staying close to the machine.

Check the oil level and verify that the oil level is between the levels clearly indicated on the oil sight glass, as shown in the following figure:



OIL LEVEL INDICATION

During the first hours of operation of the compressor, check the oil level several times.

! Warning:

If oil have to be added, use the type indicated on the nameplate and do it gradually, checking his return to compressor: Danger of liquid slugging!

! Warning:

During compressor functioning, liquid migration from evaporator to compressor has to be avoid.

The functioning with liquid refrigerant may cause following failures:

> Oil with less lubricant

! Achtung:

Vor der Inbetriebnahme des Verdichters:

- versichern Sie sich, dass Saug-und Druckabsperrventile offen sind;
- Fatarten Sie den Verdichter nicht wenn sich in seinem Inneren ein Vakuum befindet. Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu extrem schweren Folgen führen, z.B. zum raschen Anstieg des Innendrucks, Explosionsgefahr und nachfolgenden Risiken für das bedienende Personal oder für das Personal das sich in der Nähe des Gerätes aufhält oder daran vorbeigeht.

Kontrollieren Sie den Ölstand und überprüfen Sie, dass er zwischen den Grenzwerten liegt die klar auf der Anzeige am Ölschauglas zu sehen sind, so wie in der nachfolgenden Abbildung:



ÖLSTANDANZEIGE

Während der ersten Stunden nach der Inbetriebnahme des Kompressors überprüfen Sie wiederholt den Ölstand.

! Achtung:

Falls Öl nachgefüllt, werden sollte, verwenden Sie den Typ der auf dem Schild angegeben ist, füllen Sie stufenweise nach und kontrollieren Sie ob der Rücklauf zum Verdichter richtig erfolgt:

Risiko von Flüssigkeitsschlägen!

! Achtung:

Ist der Verdichter in Betrieb, muss die Verschiebung von Flüssigkeit vom Verdampfer zum Verdichter vermieden werden.

Der Betrieb mit flüssigen Kühlmitteln kann zu folgenden Verdichterstörungen führen:

> weniger schmierfähiges Öl;



- > Olio con minor potere lubrificante;
- > Rottura delle valvole e conseguente danneggiamento di altri organi meccanici.

L'installatore deve verificare che l'impianto presenti tutti gli accorgimenti per evitare la migrazione di liquido dall'evaporatore al compressore, in tutte le condizioni di funzionamento. Tale fenomeno può essere identificato dalle seguenti anomalie:

- Formazione di ghiaccio o brina sul rubinetto di aspirazione e sulla linea d'aspirazione;
- Formazione di schiuma eccessiva nel lubrificante visibile attraverso la spia dell'olio;
- > Bassa temperatura nella pancia del compressore.

SOSTITUZIONE DI COMPRESSORI

Una particolare attenzione va posta quando si installa un compressore al posto di un altro; nell'impianto infatti potrebbe esserci rimasta una certa quantità d'olio tale da causare "colpi di liquido" alla partenza. Potrebbe essere necessario rimuovere una certa quantità di lubrificante dal nuovo compressore.

Dopo l'avviamento del compressore verificare che il livello dell'olio si stabilizzi fra i livelli indicati al paragrafo precedente.

! Avvertenza:

Durante il funzionamento della macchina controllare periodicamente che il livello dell'olio sia compreso fra i livelli chiaramente indicati sulla spia visiva.

Potrebbe essere utile prevedere delle analisi

power;

> Broken of valves and consequent damage of other components.

The installer shall verify that the plant has all the solution to avoid the liquid migration from evaporator to compressor, in all possible operating conditions.

This phenomenon may be identified by the following functioning failures:

- > Ice or frost formation on the suction service valves and on suction line;
- Excessive foam formation on lubricant, visible through warning light;
- > Low temperature of surface of oil sump.

COMPRESSORS' REPLACEMENT

A particular attention shall be paid in case a compressor is replaced with another one; as a matter of fact in the plant a certain oil quantity could have been left such as to cause "liquid slugging" at could be the start. Ιt necessary to remove certain lube quantity from the new compressor.

After the compressor starting check that the oil level is stabilised between the levels indicated in previous paragraph.

! Warning:

During operation of the machine periodically check that the oil level is between the levels clearly marked on the sight glass.

It could be useful to provide with regular oil analysis in

> Ventilbruch und nachfolgender Bruch anderer mechanischen Teile.

Der Installateur muss sicherstellen, dass die Anlage derart angelegt ist, dass eine Flüssigkeitsverschiebung vom Verdampfer zum Verdichter in jedem Augenblick des Betriebes vermieden wird. Folgende Anomalien weisen

Folgende Anomalien weisen darauf hin:

- > Eis- oder Frostbildung auf dem Saugabsperrventil und entlang der Ansaugleitung;
- Durch das Ölschauglas sichtbare starkeSchaumbildung im Öl;
- > Niedrige Temperatur im Ölsumpf.

AUSTAUSCH DES VERDICHTERS

Besondere Sorgfalt ist beim Austausch eines Verdichters aufzuwenden; in der Anlage könnte eine gewisse Menge an Öl verblieben sein die "Flüssigkeitsschläge" bei der Inbetriebnahme verursachen könnte. Es könnte notwendig sein eine gewisse Menge an Öl aus dem neuen Verdichter zu entfernen.

Nach dem Start des Verdichters kontrollieren Sie, dass sich der Ölstand zwischen den Grenzwerten die im vorigen Absatz angegeben worden sind, stabilisiert.

! Achtung:

Ist die Maschine im Gang, kontrollieren Sie regelmäßig dass sich der Ölstand zwischen den zwei klar angegebenen Grenzwerten des Ölschauglases befindet.

Es könnte nützlich sein regelmäßige Ölanalysen durchzuführen um die Anwesenheit von Feuchtigkeit

periodiche dell'olio per verificare l'assenza di umidità e/o di acidità. order to check the lack of humidity and/or acidity.

und/oder Säure nachzuweisen.

Numero di partenze

Non avviare il compressore più di 8 volte l'ora. Far funzionare la macchina per almeno 4 minuti ad avviamento.

In ogni caso assicurarsi che i ripetuti avviamenti non pregiudichino il corretto livello dell'olio nel carter.

Number of starts

Do not start the compressor more than 8 times per hour. Let the machine run for at least 4 minutes for each starting.

However, be sure that numerous startings do not undermine the right oil level into the case

Anzahl der Startanläufe

Den Kompressor nicht mehr als 8 Mal pro Stunde starten. Die Maschine pro Start mindestens 4 Minuten laufen lassen.

Jedenfalls sicherstellen, dass die wiederholten Starts nicht den Ölstand des Kurbelgehäuses beeinträchtigen.

Accessori

Accessories

Zubehörteile

I compressori possono essere corredati di alcuni accessori quali:

RESISTENZA CARTER

E' buona regola applicare il riscaldatore dell'olio nel perché carter, esiste la possibilità che il fluido frigorigeno si accumuli nel carter stesso, a sequito di un fermo impianto. Il riscaldatore la diluizione del riduce refrigerante liquido nell'olio.

Un foro è già previsto nel carter dal lato del livello olio per applicare la resistenza (vedere istruzioni di montaggio in figura 5).

Le resistenze standard sono da:

 ▶ 100 o 200 W a seconda della taglia del compressore;
 ▶ tensione 230 V.

Su richiesta si possono fornire resistenze per tensioni diverse o di potenze diverse; si veda la pagina web www.dorin.com.

! Avvertenza:

Prima di alimentare la resistenza carter assicurarsi che la tensione sia quella corretta e che la resistenza Compressors can be equipped with some accessories such as:

CRANKCASE HEATER

It is recommended to fit an oil heater in the compressor crankcase, because, If the compressor is stopped, there is the possible storage of refrigerant inside the crankcase. The heater reduce the dilution of liquid refrigerant with the oil.

On the oil level side, the compressor crankcase is already equipped with a hole where the resistance may be applied (see mounting instructions in figure 5).

The standard resistances are:

➤ 100 or 200 W on the basis of compressor size;

> Voltage 230 V.

On demand the crankcase heater can be provided for different voltages or different power; see the web page www.dorin.com.

! Warning:

Before energizing the crankcase heater make sure the voltage is correct and that the heater is inserted and

Die Kompressoren können mit einigen Zubehörteilen ausgestattet sein, wie z.B.:

<u>Ölheizung</u>

Es empfiehlt sich die Ölheizung im Kurbelgehäuse einzubauen weil die Möglichkeit besteht dass die Kühlflüssigkeit sich nach einem Betriebsstopp im Kurbelgehäuse ansammelt. Die Ölheizung verringert die Verdünnung des Öles durch flüssiges Kältemittel.

Es ist eine Bohrung im Kurbelgehäuse zum Einbau der Ölheizung vorgesehen (siehe Montageanleitung in Abb. 5). Standard-Widerstände gibt es zu:

≻ 100 oder 200 W je nach Kompressor Größe;

≥ 230 V Spannung.

Auf Anfrage können Ölheizungen für unterschiedliche Spannungen oder Leistungen geliefert werden: siehe Web-Seite www.dorin.com.

! Achtung:

Bevor die Ölheizung angeschlossen wird, überprüfen Sie, dass die Stromspannung richtig ist, dass die Ölheizung



sia inserita e bloccata all'interno della sua sede avvitando la boccola filettata in dotazione. locked inside its seat by screwing the bush supplied.

sich in seinem Sitz befindet und mit dem dazu vorgesehenen Drehring festgeschraubt ist.

RAFFREDDAMENTO AUSILIARIO TESTA

I sistemi di raffreddamento ausiliario sono due:

- Ventilatore su testa;
- > Teste raffreddate ad acqua.

Per maggiori dettagli vedere i cataloghi compressori o il bollettino tecnico (pagina web www.dorin.com).

! Avvertenza:

Verificare che il ventilatore ruoti nel corretto senso di rotazione.

MODULO ELETTRONICO PROTEZIONE MOTORE

Per poter utilizzare la protezione a termistori del motore è necessario collegarla al modulo di controllo elettronico (fornito di serie insieme al compressore).

CONTROLLO PRESSIONE OLIO

Sui compressori dotati di pompa dell'olio è consigliata l'installazione di un pressostato differenziale olio o di un sensore differenziale della pressione dell'olio. La scelta dipende dal modello di compressore (vedere il bollettino tecnico alla pagina web www.dorin.com).

Entrambi gli accessori misurano la differenza di pressione fra lato bassa pressione sul carter e la pressione di mandata della pompa.

Il pressostato differenziale dell'olio può essere collegato alla presa di bassa pressione presente sui carter di tutti i compressori e alla presa di pressione lato mandata sulla pompa olio.

Il sensore DPS va inserito nell'apposito alloggiamento

AUXILIARY COOLING HEAD

The most common auxiliary cooling system are:

- Body cooling fan;
- > Water cooled head.

For more details see the catalogues on compressors or the technical news letter (web page www.dorin.com).

! Warning:

Make sure the fan is in the right direction of rotation

MOTOR PROTECTION ELECTRONIC MODULE

In order to use the motor thermistor protection it is necessary to connect it to the electronic module (supplied as standard with the compressor).

OIL PRESSURE CHECK

On the compressor equipped with oil pump, it is recommended to install an oil differential pressure switch or an oil differential pressure sensor. The choice depend on the compressor model (see the technical news letter on web page www.dorin.com).

Both this devices measure pressure difference from low pressure side on the crankcase and discharge pressure of the pump.

The differential pressure switch can be connected to the low pressure connection located on the carter of all compressors and to the pressure connection on the discharge side of the oil pump.

The oil differential pressure sensor DPS must be

ZUSÄTZLICHE ZYLINDERKOPFKÜHLUNG

Es sind zwei Abkühlungssysteme vorhanden:

- Zylinderkopfventilator;
- Wassergekühlte Zylinderköpfe.

Für eingehende Details finden Sie in den Verdichter Katalogen oder in den technischen Informationen (Web-Seite www.dorin.com).

! Achtung:

Kontrollieren Sie die richtige Drehrichtung des Ventilators

ELEKTRONISCHES MODUL ALS MOTORSCHUTZ

Um den Thermistorschutz des Motors anwenden zu können muss dieser an das elektronische Kontrollmodul angeschlossen werden (der serienmäßig mit dem Verdichter geliefert wird).

ÖLDRUCKKONTROLLE

Bei Verdichtern die mit einer Ölpumpe ausgestattet sind (außer in der H4 Serie wo diese als Zubehör geliefert wird) wird serienmäßig ein elektronischer, Differential-Öldruckwächter eingebaut. Dieser misst den Druckunterschied zwischen Niedrigdruckseite des Kurbelgehäuses und Hochdruckseite der Pumpe. Der Differential-Öldruckwächter

kann an den Niederdruckanschluss angeschlossen werden, der sich auf dem Kurbelgehäuse aller Kompressoren befindet sowie an den Hochdruckanschluss der Ölpumpe.

Der DPS-Sensor (Differentialdruck-Sensor) muss in die dazu vorgesehene Bohrung in der Ölpumpe montiert werden.

Der Einstellwert des

nella pompa olio.

Il valore di taratura del pressostato è minimo 0,8 bar (differenziale).

E' previsto un ritardo di risposta del pressostato di almeno 90 secondi. Tale ritardo permette la corretta pressurizzazione dell'olio all'avvio del compressore ed evita improvvisi blocchi dell'impianto per brevi cadute di pressione.

introduced in the apposite lodging of the oil pump.

The setting value of switch is at least 0,8 bar (differential). It is set a delay time of the switch at least of 90 seconds. This delay allows the correct oil pressurization at the compressor start up and avoids compressor stops in case of short pressure drop.

Druckwächters beträgt mindestens 0,8 bar (differential).

Es ist eine Verzögerung des Druckwächters von mind. 90 Sekunden vorgesehen. Diese Verzögerung ermöglicht die Erreichung des richtigen Öldruckes beim Anlaufen des Verdichters und vermeidet eine Abschaltung des Verdichters bei kurzanhaltendem Öldruckabfall.

Manutenzione

Maintenance

Wartung

PROCEDURA DI ISOLAMENTO DEL COMPRESSORE

Prima di intervenire sul compressore per attività di manutenzione è necessario sezionare Ю stesso dall'alimentazione elettrica. Installare sulla linea di alimentazione elettrica un sezionatore lucchettabile; portarlo in posizione aperta (0) e lucchettarlo durante l'intervento di manutenzione.

l'intervento di manutenzione.

A seguito dell'installazione,
nel caso di interventi che
richiedono lo smontaggio di
parti del compressore o per il
suo smantellamento, è
necessario procedere alla
depressurizzazione del
compressore secondo le
seguenti indicazioni:

- Sezionare l'alimentazione elettrica come sopra indicato;
- Chiudere la valvola di intercettazione posta sull'aspirazione del compressore;
- Chiudere la valvola di intercettazione posta sulla mandata del compressore;
- Depressurizzare il compressore (senza disperdere il refrigerante nell'ambiente) fino a che la pressione non è diventata quella atmosferica.

Se si rende necessario

PROCEDURE FOR THE COMPRESSOR INSULATION

Before carrying out any kind of intervention on the machine it is necessary to interrupt the main power supply of the system.

Install on the power supply line a switch selector that can be padlocked, place it in an open condition (0) and padlock it during the maintenance.

After the installation, in case of interventions requiring the dismantling of parts of the compressor or for its dismantling, it is necessary to start the compressor depressurization according to the following indications:

- Dissect the power supply as it is above specified;
- Close the on-off valve placed on the suction of the compressor;
- Close the on-off valve placed on the delivery of the compressor;
- Depressurize the compressor (without dispersing the refrigerant in the room) till the pressure does not correspond to the atmospheric one.

In case it is necessary to work

ISOLIERUNGSPROZEDUR DES VERDICHTERS

Vor jeglichem Wartungseingriff am Verdichter, ist es notwendig diesen von der Stromzufuhr abzuschalten.

Bauen Sie in die Stromzufuhr einen verriegelbaren Schalter ein; bringen Sie diesen in die offene Stellung (0) und blockieren Sie diese Stellung während der Wartung.

Nach der Installation, oder bei Eingriffen die eine Demontage von Teilen des Kompressors benötigen, oder weil der Kompressor still gelegt werden muss, ist es notwendig den Druck im Kompressor wie folgt zu verringern:

- Trennen Sie den Stromkreis wie oben beschrieben;
- Schließen Sie das Saugabsperrventi das sich auf der Saugseite des Verdichters befindet;
- Schließen Sie das Druckabsperrvenil das sich auf der Druckseite des Kompressors befindet;
- Lassen Sie den Druck des Verdichters solange ab (ohne das Kühlmittel zu verlieren) bis der Luftdruck erreicht wird.

Wenn es notwendig wäre bei



lavorare con la scatola attacchi elettrici aperta e sotto tensione, l'operazione deve essere eseguita da personale specificatamente qualificato per operare su impianti elettrici in tensione. In nessun caso insistere con il della riarmo protezione elettrica dopo un cortocircuito. Prima di rimettere in funzione l'impianto il guasto deve essere eliminato e devono essere sostituiti tutti quei componenti che possono essere danneggiati.

CONTROLLO AD INTERVALLI REGOLARI

- Verificare il livello dell'olio;
- Prelevare un campione di olio per verificarne la buona qualità (colore e acidità).
- > Ad ogni sostituzione dell'olio verificare il filtro dell'olio.
- Verificare il corretto funzionamento della valvola di sicurezza al valore di set. I controlli vanno effettuati periodicamente in accordo alle prescrizioni delle normative vigenti nel paese di installazione.

! Attenzione:

Gli oli POE e PAG sono fortemente igroscopici. L'umidità si lega chimicamente alla molecola di olio.

Operare con estrema cura durante le fasi di sostituzione dell'olio. Evitare che l'aria penetri nel circuito.

! Attenzione:

Non disperdere il lubrificante nell'ambiente; è un rifiuto speciale e come tale deve essere smaltito secondo le norme in vigore. with the live open electric board, such operation shall be carried out by qualified and expert staff.

In no case keep on reactivating the electric protection after a short circuit.

Before re-operating the system, the failure shall be eliminated and all damaged components shall be replaced.

CONTROL AT REGULAR INTERVALS

- Verify oil level;
- > Take a sample of oil and verify its good quality (color and acidity).
- Every time the oil is replaced also the oil filter shall be verified.
- > Check the correct working of the safety valve at the set value. Checks have been carried out on a regular basis following the provisions of the regulations into force in the installation country.

! Attention:

POE and PAG oils are strongly hygroscopic. Moisture binds itself chemically to the oil molecule. Carefully operate while replacing the oil. Prevent the air from entering the circuit.

! Attention:

Do not waste the lube in the environment: it is special waste and as such it shall be disposed of according to the standards in force.

offenem und angeschlossenem Anschlusskasten zu arbeiten; darf der Eingriff ausschließlich von spezifisch qualifiziertem Personal ausgeführt werden das in der Lage ist an elektrische Anlagen zu arbeiten die sich unter Spannung befinden.

Wiederholen Sie keinesfalls ein Wiederherstellen des elektrischen Schutzes nach einem Kurzschluss. Vor einem Neustart der Anlage muss der Fehler beseitigt werden und es müssen alle Teile ersetzt werden die beschädigt sein könnten.

KONTROLLE IN REGELMÄßIGEN ABSTÄNDEN

- > Kontrollieren Sie den Ölstand;
- Entnehmen Sie eine Öl Probe und überprüfen Sie dessen gute Qualität (Farbe und Säure).
- > Bei jedem Ölwechsel kontrollieren Sie den Öl Filter.
- Prüfen Sie die einwandfreie Funktion der Sicherheitsventile beim Einstellwert. Regelmäßige Tests sind in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Länder durchzuführen, in denen die Anlage installiert ist.

! Achtung:

Die POE (Polyol-Ester)- und PAG (Polyalkylene-Glykol)-Ölsorten sind stark hygroskopisch. Die Feuchtigkeit verbindet sich chemisch mit dem Ölmolekül. Wenden Sie größte Sorgfalt während des Ölwechsels an. Vermeiden Sie dass Luft in den Kreislauf kommt.

! Achtung:

Das Schmiermittel nicht in der Umwelt auslassen; es handelt sich um einen Sonderabfall und als solcher muss er gemäß der gültigen Vorschriften entsorgt werden.

Emergenze	Emergency	Notfälle
Nel caso di malfunzionamento o blackout chiamare il più vicino centro di assistenza. In caso di fuga di gas refrigerante aerare il locale dove è avvenuta la fuga prima di intervenire. Non sostare nel locale di installazione se non è stato opportunamente areato; anche se il gas inalato non è nocivo, questo sostituisce l'ossigeno e quindi può dare origine a sintomi di soffocamento. In caso di incendio spegnere	In case of malfunctioning or black-out call the nearest service centre. In case of refrigerant gas leak, aerate the room where the leak occurred before any operations. Do not stay in the machinery room if it has not been properly aerated; even if the gas inhaled is not harmful, the gas replaces oxygen and can therefore cause choking symptoms.	Im Falle eines fehlerhaften Funktionierens oder black out wenden Sie sich an das nächstliegen Servicecenter. Im Falle eines Austritts von Kältemittel, lüften Sie den Raum wo der Austritt stattgefunden hat bevor Sie eingreifen. Halten Sie sich im Installationsraum nicht auf bevor dieser nicht angemessen belüftet worden ist; auch wenn das eingeatmete Gas nicht giftig ist, ersetzt dieses den Sauerstoff und kann demzufolge zu Erstickungserscheinungen führen. Schalten Sie das Gerät Im
la macchina agendo sull'interruttore generale a monte dell'apparecchiatura.	machine by the general switch upstream.	Brandfall aus indem Sie den Hauptschalter betätigen der sich an der Anlage befindet.
Non usare acqua per spegnere le fiamme ma solo estintori a secco.	Do not use water to extinguish the flames but only use dry extinguishers.	Verwenden Sie kein Wasser um die Flammen zu löschen sondern nur Trockenlöscher.
Dismissione	Dismantling	Demontage
! Attenzione: Il compressore può essere sotto pressione! Pericolo di gravi ustioni. Usare guanti e occhiali protettivi.	! Attention: The compressor can be under pressure! Danger of serious burns. Wear protective gloves and glasses.	! Achtung: Der Verdichter kann unter Druck stehen! Es besteht die Gefahr schwerer Verletzungen.Verwenden Sie Schutzhandschuhe und Schutzbrillen.
Quando verrà deciso di non utilizzare più l'impianto, si raccomanda di renderla inoperante eliminando opportunamente i materiali. In conformità alle norme per lo smaltimento vigenti nei vari paesi e per il rispetto dell'ambiente le parti dell'impianto devono essere	When the system is no longer used, it shall be made inoperative by properly eliminating materials. In compliance with the standards in force in the different countries regarding the waste disposal and the respect of the environment,	Falls beschlossen werden sollte die Anlage nicht mehr zu verwenden, empfiehlt es sich diese betriebsunwirksam zu machen und deren Materialien angemessen zu entsorgen. Laut der Vorschriften die für die Entsorgung in den verschiedenen Ländern gültig



SMONTAGGIO DEL COMPRESSORE

- attuare la procedura di isolamento descritta al capitolo Manutenzione;
- chiudere i rubinetti sul compressore;
- aspirare il refrigerante;
- rimuovere le viti di fissaggio dei rubinetti al compressore;
- smontare i supporti di fissaggio del compressore a terra:
- rimuovere il compressore come indicato al capitolo Trasporto e posizionamento.

! Attenzione:

Non disperdere il lubrificante nell'ambiente; è un rifiuto speciale e come tale deve essere smaltito secondo le norme in vigore.

COMPRESSOR DISASSEMBLY

- implement the insulation procedure described in the Maintenance section;
- close the service valves on the compressor;
- suck the refrigerant;
- remove the screws fastening the valves to the compressor;
- remove the mounting points of the compressor on the ground;
- remove the compressor as described in transportation and positioning.

! Attention:

Do not waste the lube in the environment: it is special waste and as such it shall be disposed of according to the standards in force.

unterziehen.

DEMONTAGE DES KOMPRESSORS

- wenden Sie die Isolierungsprozedur an so wie Sie im Wartungsabschnitt beschrieben ist;
- schließen die Absperrventile;
 - saugen Sie das Kühlmittel ab;
- schrauben Sie die Befestigungsschrauben der Absperrventile auf;
- bauen Sie die Bodenhalterungen des Verdichters ab;
- folgen Sie den Hinweisen des Abschnitts Transport und Aufstellen um den Kompressor zu entfernen.

! Achtung:

Das Schmiermittel nicht in der Umwelt auslassen; es handelt sich um einen Sonderabfall und als solcher muss er gemäß der gültigen Vorschriften entsorgt werden.

Avvertenze

Qualsiasi operazione di smontaggio o modifica del compressore può pregiudicare la iniziale conformità del prodotto alle norme e direttive applicabili.

OFFICINE MARIO DORIN S.p.A. non riconosce/garantisce la conformità dei propri prodotti alle attuali norme e direttive cogenti qualora vengano revisionati da soggetti diversi dal costruttore.

Di conseguenza si informa che, qualora necessario, il compressore dovrà essere manutenuto e riparato esclusivamente da OFFICINE MARIO DORIN S.p.A..

Dunque OFFICINE MARIO DORIN S.p.A. declina ogni tipo di responsabilità qualora

Warning

Any disassembly action or modification made on any DORIN product can affect product compliance to the aforesaid directives.

OFFICINE MARIO DORIN S.p.A. will not recognize/guarantee product conformity to the aforesaid directives whenever the products are overhauled from DORIN itself.

Consequently we inform you that, if necessary, the compressor must be serviced and repaired only by OFFICINE MARIO DORIN S.p.A. Therefore OFFICINE MARIO DORIN S.p.A. declines any type of responsibility in case damages of any nature

Hinweise

Jeder Eingriff zur Demontage oder Veränderung des **Verdichters** kann die anfängliche Konformität des **Produktes** bezüglich der Vorschriften und Richtlinien beinträchtigen.

Die Firma OFFICINE MARIO **DORIN** die S.p.A. kann Konformität der eigenen Produkte bezüglich der derzeit gültigen Vorschriften und **Richtlinien** nicht anerkennen/gewährleisten falls ihre Produkte von anderen Personen als dem Hersteller überprüft werden.

Demzufolge darf der Verdichter, wenn notwendig, ausschließlich durch OFFICINE MARIO DORIN S.p.A. gewartet und repariert werden.

OFFICINE MARIO DORIN S.p.A. lehnt deswegen jede Art der Verantwortung hinsichtlich

si verific	assero	danni	а
persone o	cose de	rivanti	da
qualsiasi	malfunzi	oname	nto
di ogni	proprio	prode	otto
qualora v	enga revis	ionato	da
soggetti	divers	i	dal
costruttore			

occurs to things or persons due to product malfunctioning in case the product have not been overhauled from OFFICINE MARIO DORIN S.p.A. itself.

Schäden an Menschen oder Gegenständen ab, die auf das fehlerhafte Funktionieren ihrer Produkte zurückzuführen sind, falls diese von anderen Personen als dem Hersteller selber überprüft worden sind.



Prospetto sinottico degli inconvenienti e delle possibili cause Synoptic chart of failures and their possible causes

Übersichtstafel der Fehler und mögliche Ursachen

ANOMALIA FAILURE ANOMALIE/FEHLER	CAUSA POSSIBILE POSSIBLE CAUSE MÖGLICHE URSACHE	RIMEDIO REMEDY ABHILFE
	Mancanza di alimentazione	Controllare il collegamento e gli interruttori
	Lack of power	Check the connection and switches
	Stromzufuhr fehlt	Anschlüsse und Schalter kontrollieren
	Contatto pressostato olio aperto	Fare il reset
	Oil safety switch open	Reset Manually
	Schalter des Öldruckwächters ist offen	Zurücksetzen/ den Reset durchführen
	Contatto della protezione motore aperto	Fare il reset
	Current safety switch open	Reset Manually
	Thermischer Relaisschalter ist offen	Zurücksetzen/ den Reset durchführen
1	Connessioni elettriche allentate o	Serrare le connessioni. Controllare il
Il compressore non parte	collegamento difettoso	collegamento con il corretto schema
l	Electrical connections loosened	Tighten the connections.
The compressor does not start up	or connection defective	Check the connection with the correct diagram
Der Kompressor läuft nicht an	Elektrische Verbindungen sind locker oder defekte Verbindung	Alle Verbindungen nachziehen. Kontrollieren Sie die Verbindung anhand des richtigen Schemas
	Motore bruciato	Controllare e sostituire il compressore, se difettoso
	Motor is burnt out	Check and replace the compressor, if defective
	Verbrannter Motor	Kontrollieren Sie und ersetzen Sie den Verdichter, falls er defekt sein sollte
	Compressore bloccato meccanicamente	Controllare e sostituire il compressore, se difettoso
	Mechanically locked compressor	Check and replace the compressor, if defective
	Mechanisch blockierter Verdichter	Kontrollieren Sie und ersetzen Sie den Verdichter, falls er defekt sein sollte

ANOMALIA FAILURE ANOMALIE/FEHLER	CAUSA POSSIBILE POSSIBLE CAUSE MÖGLICHE URSACHE	RIMEDIO REMEDY ABHILFE	
7.1.(O/10/12/7/2/12/1	Rubinetto di aspirazione chiuso	Aprire il rubinetto	
	Suction service valve closed	Open the service valve	
	Saugabsperrventil geschlossen	Öffnen Sie das Ventil	
	Rubinetto di mandata chiuso	Aprire il rubinetto	
	Discharge service valve closed	Open the service valve	
	Druckabsperrventil geschlossen	Öffnen Sie das Ventil	
	Carica di refrigerante insufficiente	Aggiungere gas	
	Refrigerant load insufficient	Add gas	
	Ungenügende Kühlmittellfüllung	Füllen Sie Kältemittel nach	
	Intervento errato del pressostato di bassa pressione	Controllare la taratura ed il montaggio dell'interruttore	
2 Il compressore ha una	Wrong operation of the low pressure switch	Check the setting and the assembly of the low pressure switch	
oscillazione intermittente	Falsches Ansprechen des Niederdruck- Druckwächters	Kontrollieren Sie die Einstellung und die Montage de Schalters	
The compressor oscillates intermittently	Condensatore insufficiente o sporco	Controllare la portata d'aria o d'acqua al condensatore. Pulire il condensatore	
Der Verdichter schwankt intermittierend	Condenser insufficient or dirty	Check the flow rate of air or water to the condenser. Clean the condenser	
	Verflüssiger ungenügend oder verschmutzt	Kontrollieren Sie die Luft- oder Wasserzufuhr zum Verflüssiger. Reinigen Sie den Verflüssiger.	
	Aria nell'impianto	Effettuare il vuoto completamente	
	Air in the plant	Make a total vacuum	
	Luft in der Anlage	Stellen Sie ein vollständiges Vakuum her	
	Intervento protezione motore	Controllare che la quantità di refrigerante sia sufficiente. Controllare le connessioni elettriche.	
	Intervention motor protection	Check that the quantity of refrigerant is sufficient. Check electrical connections	
	Ansprechen des Motorschutz	Kontrollieren Sie dass die Kühlmittelmenge ausreichend ist. Kontrollieren Sie die elektrischen Verbindungen.	



ANOMALIA FAILURE ANOMALIE/FEHLER	CAUSA POSSIBILE POSSIBLE CAUSE MÖGLICHE URSACHE	RIMEDIO REMEDY ABHILFE
·	Pressostati difettosi	Riparare o sostituire
	Defective pressure switches	Repair or replace
3	Die Druckwächter sind defekt	Reparieren oder ersetzen
Il compressore oscilla	Carica di refrigerante troppo elevata	Togliere il refrigerante in eccesso
Continuamente	e pressione di scarico troppo alta	
The compressor oscillates Continusly	Refrigerant load and discharge pressure too high	Remove excess refrigerant
Der Verdichter schwankt ständig	Kühlmittelfüllung zu groß oder zu hoher Hockdruck	Kühlmittelüberschuss entfernen
	Filtri disidratatori otturati	Sostituire i filtri
	Blocked deshydrators filters	Replace filters
	Verstopfte Trocknungsfilter	Filter ersetzen
	Perdite delle valvole o sedi delle valvole sporche; rottura delle valvole	Smontare le teste e controllare la piastra valvole e le valvole
	Leakages from the valves or dirty valve plate; breakage of valves	Disassemble the heads and check the valve plate and the valves
	Ventile undicht oder verschmutzte Ventilsitze; Ventilbruch	Zylinderköpfe abmontieren und die Ventilplatte sowie die Ventile kontrollieren
	Trafilamento dalla valvola di sicurezza interna	Sostituire la valvola
4	Leakage from internal safety valve	Replace the safety valve
Diminuzione di resa del compressore	Leck des inneren Sicherheitventils	Das Ventil ersetzen
Compressore	Perdite dalla guarnizione della testa	Sostituire la guarnizione
Decrease in compressor efficiency	Leakage from the gasket of the head	Replace the gasket
Leistungsabfall des	Leck der Zylinderkopfdichtung	Die Dichtung ersetzen
Verdichters	Usura dei segmenti	Sostituire il compressore
	Piston rings wear	Replace the compressor
	Kolbenringverschleiß	Verdichter ersetzen
	Usura delle sedi spinotto su pistoni e/o bielle	Sostituire il compressore
	Piston pin seat wear on the pistons and/or piston rods	Replace the compressor
	Verschleiß der Kolbenbolzenlager in den Kolben und/oder Pleueln	Verdichter ersetzen
5 Perdite dalla guarnizione della testa	Tiranti non sufficientemente serrati	Sostituire le guarnizioni e riserrare i bulloni
Leakage from the gasket of the head	Heads bolts not enough tighten	Replace the gasket and tighten bolts again
Leck der Zylinderkopfdichtung	Schrauben nicht richtig angezogen	Dichtungen auswechseln und die Schrauben korrekt anziehen

ANOMALIA	CAUSA POSSIBILE	RIMEDIO		
FAILURE	POSSIBLE CAUSE	REMEDY		
ANOMALIE/FEHLER	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE		
	Tubazioni mal progettate	Correggere le tubazioni		
	Piping not properly designed	Correct piping		
	Rohrleitungen schlecht entworfen	Rohrleitungen berichtigen		
	Il ciclo di sbrinamento non funziona	Controllare il funzionamento del sistema di		
	correttamente	sbrinamento		
6	The defrost cycle does not work correctly	Check the defrost cycle		
Presenza di liquido nel carter Presence of liquid in the carter	Der Entfrostungs Zyklus funktioniert nicht richtig	Kontrollieren Sie die Funktionstüchtigkeit des Entfrostungssystems		
·	Taratura errata della valvola di	Sostituire la valvola o cambiare la taratura		
Anwesenheit von Flüssigkeit im Kurbelgehäuse	espansione			
Korboigondoso	Wrong calibration of the expansion valve	Replace the valve or change the calibration		
	valve	Calibration		
	Schlechte Einstellung des Expansionsventils	Ventil ersetzen oder Einstellung verändern		
	Non funziona l'evaporatore	Verificare		
	The evaporator does not work	Check		
	Verdampfer funktioniert nicht	Kontrollieren		
	Portata d'acqua eccessiva al condensatore	Regolare la valvola dell'acqua		
	Excessive water flow rate to the condenser	Adjust the water valve		
	Übermäßige Wasserzufuhr zum Verflüssiger	Regeln Sie das Wasserventil		
	Il rubinetto di scarico è parzialmente chiuso	Aprire la valvola		
7 Pressione di scarico bassa	The discharge service valve is partially closed	Open the discharge service valve		
High pressure too low	Das Druckabsperrventil ist teilweise geschlossen	Ventil öffnen		
Hochdruck zu gering	Le valvole di compressione non tengono perfettamente	Smontare le teste e controllare la piastra valvole e le valvole		
	The discharge valve are not gastight	Disassemble the heads and check the valve plate and the valves		
	Druckventile sind nicht vollständig dicht	Zylinderköpfe abmontieren und die Ventilplatte und Ventile kontrollieren		
	Resistenza carter non funzionante	Sostituire la resistenza		
	Crankcase heater does not work	Replace the heater		
	Ölheizung funktioniert nicht	Ölheizung ersetzen		



ANOMALIA FAILURE ANOMALIE/FEHLER	CAUSA POSSIBILE POSSIBLE CAUSE MÖGLICHE URSACHE	RIMEDIO REMEDY ABHILFE
,	I segmenti dei pistoni sono usurati	Sostituire il compressore
7 Pressione di scarico bassa	The piston rings are worn	Replace the compressor
High pressure too low	Kolbenringe sind abgenützt	Verdichter ersetzen
Hochdruck zu gering		
	Quantità di refrigerante insufficiente	Aggiungere refrigerante
	Quantity of refrigerant insufficient	Add gas
	Kühlmittelmenge ungenügend	Kühlmittel nachfüllen
8 Pressione di aspirazione bassa	Problemi ai ventilatori dell'evaporatore	Controllare
Low suction pressure	Problems with evaporator fans	Check
Saugdruck zu niedrig	Probleme an den Ventilatoren des Verdampfers	Kontrollieren
	Filtri disidratatori sporchi	Sostituire i filtri
	Deshydrators filters dirty	Replace filters
	Schmutzige Trocknungsfilter	Filter ersetzen
	Battiti dovuti alla presenza di liquido nel compressore	Vedere N°6
	Beats due to liquid in the compressor	See N°6
	Schläge wegen Flüssigkeit im Kompressor	Siehe N°6
	Battiti dovuti all'eccesso di olio nel compressore	Togliere l'olio in eccesso
9	Beats due to excess of oil inside the compressor	Remove the excess of oil
Rumori del compressore Compressor noises	Schläge wegen überschüssigen Öls im Kompressor	Überschüssiges Öl entfernen
·	Bronzine e/o altri componenti usurati	Sostituire il compressore
Geräusche des Kompressors	Bearings and/or other components worn	Replace the compressor
	Bronzelager oder andere Teile sind abgenützt	Kompressor ersetzen
	Compressore non montato correttamente	Controllare i supporti
	Compressor not assembled properly	Check the supports
	Falsch montierter Verdichter	Halterungen kontrollieren

ANOMALIA FAILURE ANOMALIE/FEHLER	CAUSA POSSIBILE POSSIBLE CAUSE MÖGLICHE URSACHE	RIMEDIO REMEDY ABHILFE	
	Tubazioni non isolate	Controllare	
	Piping non insulated	Check	
Rumori del compressore	Nicht isolierte Rohre Rottura di pistoni, bielle o valvole	Kontrollieren Sostituire il compressore	
Compressor noises	Rottora di pistorii, bielle o valvole	30smolie ii compressore	
Geräusche des Kompressors	Breakage of pistons, pistons rods or valves	Replace the compressor	
	Bruch von Kolben, Pleuel oder Ventilen	Verdichter ersetzen	
	Mancanza di olio	Aggiungere olio	
	Lack of oil	Add oil	
	Öl fehlt	Öl nachfüllen	
	Pompa olio rotta	Sostituirla	
	Oil pump broken	Replace it	
10	Gebrochene Ölpumpe	Ölpumpe ersetzen	
Pressione dell'olio insufficiente o livello dell'olio basso	Bronzine eccessivamente usurate	Sostituire il compressore	
Insufficient oil pressure or low	Bearing too worn	Replace the compressor	
oil level	Übermäßig abgenützte Bronzelager	Kompressor ersetzen	
Unzureichender Öldruck oder niedriger Ölstand	Le tubazioni non garantiscono un sufficiente ritorno di olio	Controllare le tubazioni	
incanger distant	Piping does not guarantee enough return oil return	Check the pipes	
	Die Rohrführung verhindert einen richtigen Rückfluss des Öles	Rohrleitungen kontrollieren	
	Filtro olio sporco	Sostituire il filtro	
	Oil filter dirty	Replace the filter	
	Schmutziger Ölfilter	Filter ersetzen	
	Eccessiva pressione di scarico	Controllare funzionamento condensatore	
	Too high discharge pressure	Check the condenser is working properly	
	Übermäßiger Hochdruck	Funktionstüchtigkeit des Verflüssigers kontrollieren	
11 Intervento delle protezioni del	Relay difettoso	Sostituirlo	
compressore	Relay defective	Replace it	
Intervention of the protection	Defektes Relais	Relais ersetzen	
of the compressor	Temperatura di aspirazione elevata	Ridurre la temperatura di aspirazione	
Ansprechen der Kompressor Schutzvorrichtungen	High suction temperature	Reduce the suction temperature	
	Erhöhte Ansaugtemperatur	Die Ansaugtemperatur herabsetzen	
	Pressione di aspirazione bassa	Vedere anomalia 8	
	Low suction pressure	See failure 8	
	Niedriger Ansaugdruck	Siehe Anomalie 8	




ANOMALIA FAILURE ANOMALIE/FEHLER	CAUSA POSSIBILE POSSIBLE CAUSE MÖGLICHE URSACHE	RIMEDIO REMEDY ABHILFE	
	Collegamenti di potenza o del circuito di controllo allentati	Verificare tutti i collegamenti	
Intervento delle protezioni del compressore	Power or control circuit connections loosened	Check all connections	
Intervention of the protection of the compressor	Leistungsverbindungen oder die des Kontrollkreislaufs sind locker		
Ansprechen der Kompressor	Motore difettoso	Sostituire il compressore	
Schutzvorrichtungen	Defective motor	Replace the compressor	
	Defekter Motor	Verdichter ersetzen	
	Bassa tensione di alimentazione o errore di collegamento	Controllare la linea	
	Low power supply or mistake in the connections	Check the supply tension	
	Niedrige Spannung oder Anschlussfehler	Elektrische Anschlüsse kontrollieren	
	Il compressore è grippato	Sostituirlo	
	The compressor is blocked	Replace it	
12	Verdichter ist festgefressen	Verdichter ersetzen	
Il compressore funziona con la	Il motore è difettoso	Controllare gli avvolgimenti	
corrente di rotore bloccato	The motor is defective	Check the windings	
The compressor run with locked rotor amps	Der Motor ist defekt	Die Wicklungen kontrollieren	
·	Mancanza di fase	Controllare la tensione ai 3 terminali	
Der Verdichter läuft mit blockiertem Rotorstrom	Lack of one phase	Check the tension on the terminals	
	Phase fehlt	Die Spannung an den 3 Phasen kontrollieren	
	In un compressore con partenza PWS, il secondo avvolgimento può non essere alimentato	Controllare il contattore e controllare il ritardatore	
	In a compressor with PWS starting the second winding may not be supplied	Check the contactor and check the timer	
	In einem Kompressor mit PWS-Start konnte die zweite Wicklung nicht angeschlossen sein	Den Kontakt- und Verzögerungsschalter kontrollieren	
13	Verificare i contatti di potenza e/o di controllo saldati per individuare quelli bruciati	Sostituire i componenti difettosi e il compressore	
Motore bruciato Motor burnt out	Check the welded power and/or control contacts to identify the burnt out parts	Replace the defective parts and the compressor	
Verbrannter Motor	Die Leistungs- und/oder Kontrollkontakte kontrollieren um die Ursache zu ermitteln	Die defekten Bestandteile und den Verdichter ersetzen	

	Valvole di aspirazione o di compressione rotte	Sostituire la piastra valvole; controllare il compressore e verificare l'assenza di frammenti nel compressore e nell'impianto.
14 La temperatura del	Suction or discharge valves broken	Replace the valve plate; check the compressor and verify the presence of particles inside the compressor or the plant.
compressore è elevata The temperature of the compressor is too high	Kaputte Ansaug- oder Druckventile	Ventilplatte ersetzen ; den Verdichter kontrollieren und die Anwesenheit von Bruchstücken im Kompressor und in der Anlage kontrollieren
Erhöhte Temperatur des Verdichters	Rapporto di compressione troppo elevato	Controllare i pressostati, la pulizia del condensatore e I ventilatori
	Compression ratio too high	Check the pressure switches, that the condenser is clean and motors fans
	Kompressionsverhältnis zu hoch	Die Druckwächter, die Sauberkeit der Verflüssiger und die Ventilatoren kontrollieren,



Figure Figures Abbildungen






Abb. 1: Sollevamento tramite golfare - Lifting point use - Anheben mittels Hebering





Abb. 2: Impiego degli antivibranti - Vibrational dampers use - Anwendung der Schwingungsdämpfer





Serie Range Serie	Modello Model Modell	Vol. Spost. Displacement theor. Hubvolumen	Aspirazio Suctio Saugabsper	n	D	Scarico ischarge absperrventil	Peso netto Net weight Netgewicht	Carica olio Oil charge Ölfüllung
		[m ³ /h]	SL [mr	n]		DL [mm]	[kg]	[kg]
	SCC180B	2,89	16s			14s	40	1,0
	SCC250B	3,86	16s			14s	42	1,0
SCC_1	SCC300B SCC350B	5,30 6,75	16s 16s			14s 14s	42 43	1,0 1,0
	SCC380B	8,47	16s			16s	43	1,0
	SCC500B	13,15	22s			16s	80	2,0
SCC_32	SCC750B	16,74	28s			16s	81	2,0
	SCC1500B	25,50	35s			22s	128	2,5
200 4	SCC1900B	32,54	35s			22s	140	2,5
SCC_4	SCC2000B	38,65	42s			28s	140	2,5
	SCC2500B	48,82	42s			28s	148	2,5
Serie	Modello	Vol. Spost. Displacement theor.	Aspirazio Suctio Saugabsper	n	D	Scarico ischarge absperrventil	Peso netto Net weight Netgewicht	Carica olio Oil charge Ölfüllung
Range Serie	Model Modell	Hubvolumen [m³/h]	socket welding	butt welding	socket welding	butt welding	[kg]	[kg]
	CD 150M	1,12	10	14	10	14	80	1,3
	CD 180H	1,12	10	14	10	14	80	1,3
	CD 180M	1,46	10	14	10	14	80	1,3
	CD 300H	1,46	10	14	10	14	80	1,3
	CD 300M	1,88	10	14	10	14	80	1,3
CD-200	CD 350H	1,88	10	14	10	14	80	1,3
	CD 350M CD 360H	2,39 2,39	10 10	14 14	10 10	14 14	80 80	1,3 1,3
	CD 360M	3,00	10	14	10	14	80	1,3
	CD 380H	3,00	10	14	10	14	80	1,3
	CD 380M	3,59	10	14	10	14	80	1,3
	CD 380B	4,50	10	14	10	14	80	1,3
	CD 700H	4,34	14	18	10	14	150	2,5
	CD 700M	4,74	14	18	10	14	150	2,5
	CD 750H	4,74	14	18	10	14	150	2,5
	CD 750M CD 1000H	5,61 5,61	14 14	18 18	10 10	14 14	150 150	2,5 2,5
	CD 750B	6,92	14	18	10	14	150	2,5
	CD 1000M	6,92	14	18	10	14	150	2,5
CD-300	CD 1200H	6,92	14	18	10	14	150	2,5
52-300	CD 800B	8,92	14	18	10	14	170	2,5
	CD 1100M	8,92	14	18	10	14	170	2,5
	CD 1300H	8,92	14	18	10	14	170	2,5
	CD 1300M CD 1500H	10,12 10,12	14 14	18 18	10 10	14 14	170 170	2,5 2,5
	CD 1000B	11,62	14	18	10	14	170	2,5
	CD 1400M	11,62	14	18	10	14	170	2,5
	CD 1900H	11,62	14	18	10	14	170	2,5
	CD 1200M	9,48	22	28	14	18	200	2,5
	CD 1400H	9,48	22	28	14	18	200	2,5
	CD 1500M	11,69	22	28	14	18	200	2,5
	CD 2000H	11,69	22	28	14	18	200	2,5
	CD 1200B CD 2000M	13,84 13,84	22	28 28	14 14	18 18	200 200	2,5 2,5
	CD 2400H	13,84	22	28	14	18	200	2,5
		. 5,5 1	22	28	14	18	200	2,5
	CD 1500B	15,72	22		14	18	200	2,5
		15,72 15,72	22	28			200	
CD-400	CD 1500B CD 2500H CD 2500M			28 28	14	18	240	2,5
CD-400	CD 1500B CD 2500H CD 2500M CD 3000H	15,72 17,84 17,84	22 22 22	28 28	14 14	18 18	240 240	2,5
CD-400	CD 1500B CD 2500H CD 2500M CD 3000H CD 2000B	15,72 17,84 17,84 20,25	22 22 22 22	28 28 28	14 14 14	18 18 18	240 240 240	2,5 2,5
CD-400	CD 1500B CD 2500H CD 2500M CD 3000H CD 2000B CD 3000M	15,72 17,84 17,84 20,25 20,25	22 22 22 22 22 22	28 28 28 28	14 14 14 14	18 18 18 18	240 240 240 240	2,5 2,5 2,5
CD-400	CD 1500B CD 2500H CD 2500M CD 3000H CD 2000B CD 3000M CD 3400H	15,72 17,84 17,84 20,25 20,25 20,25	22 22 22 22 22 22 22	28 28 28 28 28 28	14 14 14 14 14	18 18 18 18	240 240 240 240 240 240	2,5 2,5 2,5 2,5
CD-400	CD 1500B CD 2500H CD 2500M CD 3000H CD 2000B CD 3000M	15,72 17,84 17,84 20,25 20,25	22 22 22 22 22 22	28 28 28 28	14 14 14 14	18 18 18 18	240 240 240 240	2,5 2,5 2,5
CD-400	CD 1500B CD 2500H CD 2500M CD 3000H CD 2000B CD 3000M CD 3400H CD 2500B	15,72 17,84 17,84 20,25 20,25 20,25 23,25	22 22 22 22 22 22 22 22	28 28 28 28 28 28 28	14 14 14 14 14 14	18 18 18 18 18	240 240 240 240 240 240 240	2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
CD-400	CD 1500B CD 2500H CD 2500M CD 3000H CD 2000B CD 3000M CD 3400H CD 2500B CD 3500H	15,72 17,84 17,84 20,25 20,25 20,25 20,25 23,25 23,25	22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	28 28 28 28 28 28 28 28	14 14 14 14 14 14 14	18 18 18 18 18 18 18	240 240 240 240 240 240 240 240	2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Fig. 3: Pesi e rubinetti– Weight and valves– Gewichte und Ventile

36










Fig. 4: Limiti d'applicazione – Application limits – Anwendungsgrenzen








Fig. 5: Istruzioni montaggio resistenza carter - Mounting instructions crankcase heater – Montageanleitung der Ölheizung









CD_200

Serie	Modello
Range	Model
Serie	Modèle
CD-200	CD 150M CD 180H CD 180M CD 300H CD 300H CD 350H CD 350M CD 360H CD 360M CD 380M CD 380M CD 380M

CD_300



Serie	Modello
Range	Model
Serie	Modèle
CD-300	CD 700H CD 700M CD 750M CD 750M CD 1000H CD 750B CD 1000M CD 1000M CD 1200H CD 800B CD 1100M CD 1300H CD 1300H CD 1300H CD 1500H CD 1000B CD 1400M CD 1400M CD 1900H



CD_400 Serie Modello ,

Range	Model	L
Serie	Modèle	[mm]
	CD 1200M	650
	CD 1400H	650
	CD 1500M	650
	CD 2000H	650
	CD 1200B	650
	CD 2000M	650
	CD 2400H	650
	CD 1500B	650
	CD 2500H	650
CD-400	CD 2500M	735
	CD 3000H	735
	CD 2000B	735
	CD 3000M	735
	CD 3400H	735
	CD 2500B	735
	CD 3500H	735
	CD 3000B	735
	CD 3500M	735
	CD 4000H	775

~	spia ollo
D	Tanna

Е

G

HPSV

Tappo carica olio M12

Presa bassa pressione

С D Presa alta pressione

Tappo scarica olio (M8)

Resistenza carter

Tappo ritorno olio

DL Rubinetto compressione SL Rubinetto aspirazione LPSV Valvola sicurezza BP

Valvola sicurezza AP

Oil sight

Oil charge plug M12 Low pressure tap High pressure tap

Oil drain plug (M8) Crankcase heater

Oil return

Discharge service valve Suction service valve LP safety valve HP safety valve

Ölschauglas

Е

Ölfüllschraube M12

Niederdruckanschluss

Hochdruckanschluss Ölablaßschraube(M8)

Ölheizung

Ölrückführung

Druckabsperrventil

Saugabsperrventil Sicherheitsventil ND Sicherheitsventil HD

struzioni Operative / Operative Instructions / Bedienungsanleitung					



struzioni Operative / Operative Instructions / Bedienungsanleitung		





Sede·Soc.·e·Stab.:
Via·Aretina,·388·--50061·COMPIOBBI·(FI)
Tel.·+39/055/62321.1-·Fax·+39/055/62321.380
Internet:·http://www.dorin.com
E-mail:·dorin@dorin.com

1LTG665_01